



| | | | |
|-----------|----------------------|------------------------|----|
| FR | Four À Micro-Ondes | Notice D'utilisation | 2 |
| MK | Микробранова печка | Упатство За Употреба | 22 |
| SL | Mikrovalovna Pečica | Uporabniški Priročnik | 40 |
| SQ | Mikrovalë | Udhëzues për përdorim | 57 |
| SR | Mikrotalasna Pećnica | Priručnik Za Korisnika | 74 |

SOMMAIRE

| | |
|--|----|
| 1. AVERTISSEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ | 3 |
| 2. INSTALLATION | 8 |
| 3. VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL | 13 |
| 4. FONCTIONNEMENT | 14 |
| 5. ASTUCES ET CONSEILS | 17 |
| 6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT | 19 |
| 7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | 20 |
| 8. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | 20 |
| 9. INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES | 21 |

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction. Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com



Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.



Avertissement/Attention : consignes de sécurité



Informations générales et conseils



Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

1. AVERTISSEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ



IMPORTANT ! AVERTISSEMENTS DE SECURITE IMPORTANTES : LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER SOIGNEUSEMENT POUR CONSULTATIONS ULTERIEURES.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions préalables concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils en comprennent les dangers. Les enfants ne doivent se servir du four que sous la surveillance d'un adulte. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni effectuer d'opérations d'entretien utilisateur, à moins qu'ils aient au moins 8 ans et qu'ils le fassent sous surveillance.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé à des altitudes de plus de 2 000 m.



AVERTISSEMENT !

Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.



AVERTISSEMENT !

N'utilisez pas l'appareil sans le plateau tournant et son support. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est vide.



AVERTISSEMENT !

Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération de maintenance ou de réparation qui implique le retrait d'une couverture qui protège contre l'exposition aux micro-ondes.



AVERTISSEMENT !

Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés car ils risquent d'exploser.

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et des situations similaires telles que : dans les cuisines réservées au personnel de commerces, bureaux et autres environnements de travail ; dans les exploitations agricoles ; par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ; dans les chambres d'hôtes et structures similaires.

N'utilisez que des récipients et des ustensiles conçus pour les fours à micro-ondes.

Les récipients métalliques contenant des aliments ou des boissons ne sont pas compatibles avec la cuisson au micro-ondes.

Surveillez le four lorsque vous utiliser des récipients en matière plastique à jeter, des récipients en papier ou tout autre récipient pouvant s'enflammer.

Le four micro-ondes est conçu pour réchauffer des aliments et boissons. Son utilisation pour sécher des aliments ou vêtements, ou pour chauffer des coussins chauffants, chaussons, éponges, chiffons humides et articles similaires peut provoquer des risques de blessures, d'inflammation de la matière ou d'incendie.

Si les aliments que chauffe le four viennent à fumer, **N'OUVREZ PAS LA PORTE**. Mettez le four hors tension, débranchez la prise du cordon d'alimentation et attendez que la fumée se soit dissipée. Ouvrez le four alors que les aliments fument peut entraîner leur inflammation.

Le chauffage par micro-ondes des boissons peut avoir comme conséquence l'ébullition éruptive retardée, donc le soin doit être pris en manipulant le récipient.

Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou secoué et la température doit être vérifiée avant consommation afin d'éviter les brûlures.

Ne pas cuire les oeufs dans leur coquille et ne pas réchauffer les oeufs durs entiers dans le four micro-ondes car ils risquent d'exploser même après que le four ait fini de chauffer.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.

1.1 Entretien et nettoyage

Porte :

Pour enlever toutes les impuretés, nettoyez fréquemment la porte des deux côtés, le joint de la porte ainsi que la surface des joints à l'aide d'un chiffon humide. Il est déconseillé d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs ou des grattoirs en métal pointus pour nettoyer la vitre de la porte du four afin de ne pas rayer sa surface ni affaiblir le verre.

Intérieur du four :

Pour un nettoyage facile, essuyez les éclaboussures et les dépôts à l'aide d'un chiffon doux et mouillé ou une éponge après chaque utilisation et pendant que le four est encore tiède. Si les tâches résistent à un simple nettoyage, utilisez de l'eau savonneuse puis essuyez à plusieurs reprises à l'aide d'un chiffon mouillé jusqu'à ce

que tous les résidus soient éliminés. Les éclaboussures accumulées peuvent chauffer, commencer à fumer, prendre feu et provoquer la formation d'un arc. Ne retirez pas le cadre du répartiteur d'ondes. Assurez-vous que l'eau savonneuse ou l'eau ne pénètre pas dans les petites ouvertures des parois. Sinon, elle risque de causer des dommages au four. N'utilisez pas de vaporisateur pour nettoyer l'intérieur du four. Nettoyez le cadre du répartiteur d'ondes, la cavité du four, le plateau tournant et le pied du plateau après chaque utilisation du four. Ces pièces doivent être toujours sèches et dépourvues de graisse. Les accumulations de graisse peuvent s'échauffer au point de fumer ou de s'enflammer.

Extérieur du four :

Nettoyez l'extérieur du four au savon doux et à l'eau. Rincez pour éliminer l'eau savonneuse et séchez avec un chiffon doux.

Bandeau de commande :

Ouvrez la porte avant de le nettoyer pour rendre inopérants le minuteur et le bandeau de commande. Evitez de mouiller abondamment le bandeau. N'utilisez pas de produit chimique ou abrasif.

Plateau tournant et pied du plateau :

Enlevez tout d'abord le plateau tournant et le pied du plateau. Puis, lavez le plateau tournant et le pied du plateau au moyen d'eau savonneuse. Enfin, essuyez le plateau tournant et le pied du plateau avec un chiffon doux et mettez-les tous deux sur l'égouttoir à vaisselle avant de les remettre en place.

**IMPORTANT !**

Veillez à ce que le couvercle de guide d'ondes et les accessoires soient constamment propres. Si vous laissez de la graisse s'accumuler dans la cavité ou sur les accessoires, celle-ci risquera de chauffer et de provoquer la formation d'un arc et de fumée, voire même de prendre feu lors de l'utilisation suivante du four.

Faites attention à ne pas déplacer le plateau tournant lorsque vous retirez des récipients de l'appareil.

**IMPORTANT !**

L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.

Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé intégré.

L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.

L'appareil et ses éléments accessibles deviennent très chauds en cours d'utilisation.


**ADVERTISSEMENT !**

Maintenez les enfants à l'écart de la porte pour éviter qu'ils ne se brûlent.

**IMPORTANT !**

N'utilisez pas de décape fours vendus dans le commerce ou de produits abrasifs ou agressifs, ou de produits qui contiennent de la soude caustique, ou de tampons abrasifs sur une partie quelconque de votre four à micro-ondes.

2. INSTALLATION





2.1 Installation de l'appareil

1. Retirez tout l'emballage et contrôlez soigneusement pour détecter les traces de détérioration possibles.
2. Ajustez le support de fixation sur le côté droit de l'armoire de cuisine à l'aide de la feuille de montage et des deux vis fournies.
3. Placez l'appareil dans le placard de la cuisine lentement et sans forcer jusqu'à ce qu'il s'accroche aux supports. Assurez-vous que l'appareil est stable et centralisé.
4. Fixez le four du côté gauche à l'aide des deux vis fournies.
5. La porte avant du four doit être à hauteur du devant de l'ouverture du placard.




IMPORTANT !

N'installez pas cet appareil dans des armoires de cuisine sans la cheminée arrière spécifiée de 45 mm. Une ventilation inadéquate pourrait nuire aux performances et à la durée de vie de l'appareil.



2.2 Raccordement électrique



- La prise électrique doit être facile d'accès pour que l'appareil puisse être débranché rapidement en cas d'urgence. Sinon, il devrait être possible d'isoler le four électriquement au niveau du secteur en incorporant un sectionneur dans le câblage fixe conformément à la réglementation concernant le câblage.
- Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé que par un électricien.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- La prise ne doit pas se trouver derrière le meuble.
- La meilleure position est au-dessus du meuble, comme illustré au point (A).
- Branchez l'appareil à une prise de terre et de courant alternatif 230 V/50 Hz correctement installée. Cette prise doit contenir un fusible de 10 ampères.
- Avant installation, nouez un morceau de ficelle autour du cordon d'alimentation pour faciliter le branchement au point (A).
- Si l'appareil est encastré dans un meuble haut, N'ÉCRASEZ PAS le cordon d'alimentation.
- N'immergez pas le cordon ni la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.
- L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
- Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas à l'extérieur de la table ou du meuble sur lequel est posé le four.

2.3 Conseil supplémentaire

N'utilisez pas ce four pour faire de la friture. La température de l'huile ne peut pas être contrôlée et l'huile peut s'enflammer. Pour faire des popcorns, n'utilisez que les ustensiles conçus pour les fours à micro-ondes.

Si vous avez un STIMULATEUR CARDIAQUE, consultez votre médecin ou le fabricant du stimulateur afin de connaître les précautions que vous devez prendre lors de l'utilisation du four. Dans le cas de petites quantités (une saucisse, un croissant, etc.) posez un verre d'eau à côté de l'aliment.

N'introduisez aucun objet ou liquide dans les ouvertures des verrous de la porte ou dans les ouïes d'aération. En cas de déversement, éteignez et débranchez l'appareil immédiatement et appelez un agent de service ELECTROLUX agréé.

Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier le four.

N'utilisez que le plateau tournant et le pied du plateau conçus pour ce four. N'utilisez jamais le four sans plateau tournant.

Pour éviter de casser le plateau tournant :

- Avant de nettoyer le plateau tournant, laissez-le refroidir.
- Ne placez pas des aliments chauds ou un plat chaud sur le plateau tournant lorsqu'il est froid.
- Ne placez pas des aliments froids ou un plat froid sur le plateau tournant lorsqu'il est chaud.

Ni le fabricant ni le distributeur ne peuvent être tenus pour responsable des dommages causés au four ou des blessures personnelles qui résulteraient de l'inobservation des consignes de branchement électrique. Des gouttes d'eau peuvent se former sur les parois de la cavité du four, autour des joints et des portées d'étanchéité. Cela ne traduit pas un défaut de fonctionnement ni des fuites de micro-ondes. Assurez-vous également que les décors ne sont pas à base d'éléments métalliques. Dans le doute, n'hésitez pas à procéder au test du verre d'eau.

- Test du verre d'eau. Ce test très simple vous permet de juger si un récipient est apte à la cuisson par micro-ondes. Placez dans le four le récipient à tester vide et posez à l'intérieur ou à côté de celui-ci un verre rempli d'eau qui absorbera l'énergie micro-ondes. Faites fonctionner le four pendant 1 minute à la puissance maximum. Si le récipient à tester reste froid, il convient à la cuisson par micro-ondes.
- Le papier absorbant vous rendra de grands services, vous l'utiliserez par exemple pour envelopper le pain, les brioches, les cakes... à décongeler, pour griller le bacon dont il absorbera l'excès de matières grasses. Evitez l'emploi des serviettes en papier de couleur qui pourraient déteindre. Le papier sulfurisé et le papier paraffiné conviennent parfaitement pour les cuissons en papillotes et pour couvrir les plats. Les assiettes et les gobelets en carton seront réservés pour réchauffer à faible température.
- Les matières plastiques (plats, tasses, boîtes de congélation et emballages en plastique) de qualité alimentaire réagissent plus ou moins bien aux températures élevées et aux matières grasses chaudes. Réservez plutôt ces récipients aux utilisations à faibles températures et à la décongélation. Respectez les instructions du fabricant en utilisant du plastique dans le four. Evitez d'utiliser des matières plastiques avec des aliments ayant une forte teneur en matières grasses ou en sucre, (ou des boissons) car ceux-ci atteignent des températures élevées et pourraient faire fondre certains plastiques.

Certaines formes de récipients favorisent une pénétration plus homogène des micro-ondes dans les aliments. Préférez les récipients peu profonds aux angles arrondis (plats ronds ou ovales), adaptez au mieux les dimensions du plat au volume des préparations, choisissez un plat de forme circulaire du genre moule à savarin chaque fois que la nature de la préparation le permet.


Les barquettes en aluminium peuvent être utilisées en toute sécurité pour réchauffer des aliments dans le four à micro-ondes, dans les conditions suivantes :

- Les barquettes en aluminium ne doivent pas dépasser 4 cm de profondeur.
- N'utilisez pas de couvercles en film d'aluminium.
- Les barquettes en aluminium doivent être remplies d'aliments au moins aux deux tiers. N'utilisez jamais de récipients vides.
- Les barquettes en aluminium ne doivent pas être en contact ou proche des parois du four (distance minimum 1 cm). La barquette en aluminium devra être placée sur un plat retourné allant au four.
- Les barquettes en aluminium ne doivent jamais être réutilisées dans le four à micro-ondes.
- Si le four à micro-ondes a été utilisé pendant 15 minutes ou plus, laissez-le refroidir avant de le réutiliser.
- Le récipient et le plateau tournant peuvent devenir très chauds pendant leur utilisation.
Utilisez des gants de protection.
- Les durées de réchauffage ou de cuisson peuvent être prolongées avec un récipient en film d'aluminium. Assurez-vous que les aliments sont chauds avant de servir.


Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

3. VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL

3.1 Four micro-ondes



3.2 Accessoires



Vérifiez que les accessoires suivants sont fournis :

- 1 Plateau tournant
 - 2 Support d'entraînement
- Placez le support de plateau tournant au fond de la cavité.
 - Placez ensuite le plateau tournant sur le support de rotation.
 - Pour éviter d'endommager le plateau tournant, veillez à ce que les plats ou les récipients soient levés sans toucher le bord du plateau tournant lorsque vous les enlevez du four.


i Lorsque vous commandez des accessoires, veuillez mentionner le nom de pièce et le nom de modèle à votre revendeur ou agent de service ELECTROLUX agréé.














ADVERTISSEMENT !

Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes sans ces pièces installées.

3.3 Bandeau de commande



1 Affichage numérique :

-  Auto
-  Ventilateur
-  Horloge
-  Verrouillage de sécurité enfant
-  Affichage des segments
-  Niveau de puissance des micro-ondes
-  Quantité
-  Décongélation
-  Micro-ondes
-  Élevé
-  Faible

- 2** Touche niveaux de puissance
- 3** Touche décongélation automatique
- 4** Bouton de réglage du poids
- 5** Bouton pause / annulation
- 6** Bouton de l'horloge
- 7** Bouton
- 8** Touche ouverture de la porte

4. FONCTIONNEMENT


4.1 Branchement

Lorsque le four est branché pour la première fois, vous pouvez régler l'horloge. Le four dispose d'une horloge de 24 heures.

Exemple : Pour régler l'horloge.

1. En mode veille, appuyez une fois sur le bouton **L'HORLOGE** pour régler l'horloge.

2. Tournez le bouton pour régler l'heure.
3. Appuyez sur le bouton **L'HORLOGE** pour confirmer.
4. Tournez le bouton pour régler les minutes.
5. Appuyez sur le bouton **L'HORLOGE** pour confirmer le réglage.


 Pendant la cuisson, vous pouvez appuyer sur le bouton **L'HORLOGE** pour vérifier l'heure du jour.

4.2 Cuisson aux micro-ondes

La cuisson au micro-ondes vous permet de personnaliser la puissance et la durée de cuisson. Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.

Exemple : Pour cuire pendant 5 minutes à 60 % du niveau de puissance.

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments à l'intérieur. Fermez la porte.
2. Appuyez 3 fois sur le bouton **NIVEAU DE PUISSANCE**.
3. Tourner le bouton pour déterminer le temps de cuisson.
4. Appuyez sur le bouton pour commencer la cuisson.

 Pour vérifier le niveau de puissance du four à micro-ondes pendant la cuisson, appuyez sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE**. Le niveau de puissance par défaut est 100 %.

À la fin de la cuisson, le système émettra un bip et End s'affichera. Avant de commencer une autre session de cuisson, appuyez sur n'importe quel bouton pour effacer l'écran et réinitialiser le système.

Des niveaux de puissance trop élevés ou des temps de cuisson trop longs risquent de surchauffer les aliments et de provoquer un incendie.


| Touche niveau de puissance | Niveaux de puissance |
|----------------------------|----------------------|
| x 1 | 100 % |
| x 2 | 80 % |
| x 3 | 60 % |
| x 4 | 40 % |
| x 5 | 20 % |
| x 6 | 0 % |

4.3 Niveau de puissance réduit

| Mode de cuisson | Temps standard | Puissance réduite |
|----------------------|----------------|---------------------|
| Micro-ondes 100 % | 30'00 | Micro-ondes 80 % |

4.4 Démarrage rapide

Vous pouvez directement commencer la cuisson à 100 % pendant 30 secondes en appuyant sur le bouton. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le temps de cuisson augmente de 30 secondes.


 Pour ajouter plus de temps, appuyez sur le bouton.

4.5 Cuisson automatique

La cuisson automatique détermine automatiquement le mode et le temps de cuisson appropriés. Vous pouvez choisir parmi 8 menus.

| Cuisson automatique | Aliment | Poids |
|---------------------|-------------------------|------------|
| A - 01 | Lait / Café | 1-3 tasses |
| A - 02 | Riz | 150-600 g |
| A - 03 | Spaghetti | 100-300 g |
| A - 04 | Pomme de terre | 1-3 pcs |
| A - 05 | Réchauffage automatique | 200-800 g |
| A - 06 | Poisson | 200-600 g |
| A - 07 | Pizza | 150-450 g |
| A - 08 | Popcorn | 99 g |

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments à l'intérieur. Fermez la porte.
2. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sélectionner les aliments.
3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE DU POIDS** pour sélectionner la quantité ou le poids.
4. Appuyez sur le bouton pour commencer la cuisson.

 Lorsque le four sonne, retournez les aliments, fermez la porte du four et appuyez sur le bouton pour reprendre la cuisson.


4.6 Décongélation automatique

La décongélation automatique détermine automatiquement le mode et le temps de cuisson appropriés. Vous pouvez décongeler entre 100 g et 1800 g de nourriture.

Exemple : Pour décongeler 500 g de nourriture.

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments à l'intérieur. Fermez la porte.

2. Appuyez une fois sur le bouton **DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE**.
3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE DU POIDS** pour sélectionner le poids.
4. Appuyez sur le bouton pour commencer à décongeler.

 Lorsque le four sonne, retournez les aliments, fermez la porte du four et appuyez sur le bouton pour reprendre la cuisson.

4.7 Verrouillage de sécurité enfant


Le verrou de sécurité pour enfant permet d'empêcher les enfants de faire fonctionner le four sans surveillance. Le verrou de sécurité pour enfants est automatiquement activé après une minute d'inactivité de l'utilisateur. Pour annuler, ouvrez la porte.

4.8 Pause

Pour mettre le four à micro-ondes en pause en cours de fonctionnement.

1. Appuyez une fois sur le bouton **PAUSE / ANNULATION** pour passer en mode pause pendant la cuisson.
2. Appuyez sur le bouton pour poursuivre la cuisson.

Appuyez deux fois sur le bouton **PAUSE / ANNULATION** pour annuler la cuisson.


 Le four cessera de fonctionner lorsque la porte sera ouverte.

5. ASTUCES ET CONSEILS

5.1 Vaisselle pour fours à micro-ondes

| Plats | Transparent aux micro-ondes | Remarques |
|---|-----------------------------|---|
| Film aluminium/ barquettes en aluminium | ✓ / ✗ | Il est possible d'utiliser de petites sections de film aluminium pour prévenir la surchauffe des aliments. Le film aluminium doit être distant de 2 cm au moins des parois du four pour éviter la formation d'arcs électriques. Il est déconseillé d'utiliser des barquettes en aluminium, à moins que leur usage ne soit spécifié par le fabricant. Respectez soigneusement les consignes d'utilisation. |
| Porcelaine et céramique | ✓ / ✗ | Les plats en porcelaine, poterie, faïence et porcelaine tendre conviennent généralement à une utilisation en micro-ondes, sauf s'ils comportent des décorations métalliques. |
| Plats en verre (p. ex. Pyrex®) | ✓ | Procédez avec soin en cas d'utilisation de plats en verre fin, car ils risquent de se casser ou de se fendre en cas de changement de température soudain. |
| Métal | ✗ | L'utilisation de plats en métal dans un four à micro-ondes est déconseillée, en raison du risque d'arc électrique et d'incendie. |
| Récipient en plastique/polystyrène (contenants de restauration rapide) | ✓ | Procédez avec soin car certains récipients peuvent se déformer, fondre ou se décolorer à température élevée. |
| Sacs de congélation/ brunisseurs | ✓ | Ils doivent être percés pour laisser la vapeur s'échapper. Vérifiez que les sacs conviennent à une utilisation en micro-ondes. N'utilisez pas d'attaches en plastique ou en métal, car elles risqueraient de fondre ou de prendre feu (arc électrique). |
| Assiettes, gobelets essuie-tout en papier | ✓ | Ils ne doivent être utilisés que pour réchauffer ou absorber l'humidité. Procédez avec soin car ils peuvent prendre feu en cas de surchauffe. |
| Récipients en paille ou en bois | ✓ | Ne laissez pas le four sans surveillance lorsque vous utilisez ces matériaux car ils peuvent prendre feu en cas de surchauffe. |
| Papier recyclé journaux | ✗ | Ils peuvent contenir des fragments de métal, susceptibles et journaux de produire un arc électrique et de provoquer un incendie. |

5.2 Conseils de cuisson aux micro-ondes

| Cuisson aux micro-ondes | |
|---|---|
| Composition | Les aliments riches en graisse ou en sucre (p. ex. les plum-puddings et les pièces minces) exigent un temps de cuisson moindre. Procédez avec soin, car ils pourraient prendre feu en cas de surchauffe. |
| Taille | La cuisson est d'autant plus régulière que les morceaux ont la même taille. |
| Température | La température initiale des aliments affecte le temps de cuisson nécessaire. Les aliments de forme arrondie cuisent de façon plus uniforme que les aliments de forme carrée. |
| Disposez les aliments | Placez les parties les plus épaisses des aliments vers l'extérieur du plat (p. ex. pilons). |
| Recouvrez | Utilisez un film alimentaire pour micro-ondes ou un couvercle adéquat. |
| Percez | Les aliments qui comportent une coquille, une peau ou une membrane doivent être percés à plusieurs reprises avant d'être cuits ou réchauffés, car l'accumulation de vapeur pourrait les faire exploser (p. ex. pommes de terre, poisson, poulet, saucisses).  IMPORTANT ! il est déconseillé de cuire les oeufs au four à micro-ondes, car ceux-ci risquent d'exploser, même une fois la cuisson terminée (p. ex. oeufs pochés, durs). |
| Remuez, tournez et redispensez les aliments | Pour obtenir une cuisson uniforme, il est essentiel de remuer, tourner et redispensez les aliments pendant la cuisson. Remuez et redispensez toujours les aliments en partant de l'extérieur vers le centre. |
| Laissez reposer | Il est nécessaire de laisser les aliments reposer après la cuisson, afin de permettre à la chaleur de se propager de manière uniforme. |
| Protégez | Protégez ces parties à l'aide de petites sections de film aluminium qui réfléchiront les micro-ondes (p. ex. les pattes et les ailes d'un poulet). |



Utilisez un porte-récipient ou des gants de protection lorsque vous retirez les aliments du four de façon à éviter toute brûlure. Ouvrez les récipients, les plats à popcorn, les sacs de cuisson, etc. de telle manière que la vapeur qui peut s'en échapper ne puisse vous brûler les mains ou le visage.

Tenez-vous éloigné du four au moment où vous ouvrez sa porte de manière à éviter toute brûlure due à la vapeur ou à la chaleur. Coupez en tranches les plats cuisinés farcis après chauffage afin de laisser s'échapper la vapeur et d'éviter les brûlures.

6. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

| Symptôme | Vérifiez/conseil . . . |
|---|---|
| Le four micro-ondes ne fonctionne pas correctement ? | <ul style="list-style-type: none"> • Que les fusibles de la boîte à fusibles n'ont pas disjoncté. • Qu'il n'y a pas de coupure de courant. • Si les fusibles continuent de disjoncter faites appel à un électricien qualifié. |
| Le mode micro-ondes ne fonctionne pas ? | <ul style="list-style-type: none"> • Que la porte est bien fermée. • Que les joints de la porte et leurs surfaces sont propres. • La touche START a été utilisée. |
| Le plateau tournant ne fonctionne pas ? | <ul style="list-style-type: none"> • Que le support du plateau tournant est raccordé correctement à l'entraînement. • Que le plat de cuisson ne dépasse pas du plateau tournant. • Que les aliments ne dépassent pas du plateau tournant l'empêchant de tourner. • Qu'il n'y a rien dans la cavité située sous le plateau tournant. |
| Le four à micro-ondes ne se met pas à l'arrêt ? | <ul style="list-style-type: none"> • Isolez l'appareil de la boîte à fusibles. • Appelez un agent de service ELECTROLUX agréé. |
| L'éclairage intérieur ne fonctionne pas ? | <ul style="list-style-type: none"> • Appelez votre agent de service ELECTROLUX agréé. La lampe intérieure peut uniquement être remplacée par un agent de service ELECTROLUX agréé et formé. |
| Les aliments mettent plus longtemps à chauffer et à cuire qu'auparavant ? | <ul style="list-style-type: none"> • Réglez un temps de cuisson plus long (pour quantité double = temps presque double) ou • Si l'aliment est plus froid que d'habitude, tournez-le ou retournez-le de temps en temps ou • Réglez à une puissance de cuisson supérieure. |



Si le four fonctionne dans un mode quelconque pendant 3 minutes ou plus, le ventilateur reste allumé pendant 2 minutes après la fin de la cuisson.

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Tension d'alimentation | 230 V, 50 Hz, monophasé | |
| Fusible/disjoncteur de protection | Minimum 10 A | |
| Consommation électrique : | Micro-ondes | 1.2 kW |
| Puissance : | Micro-ondes | 700 W (IEC 60705) |
| Fréquence des micro-ondes | 2450 MHz ¹⁾ (Groupe 2/Classe B) | |
| Dimensions extérieures : | LMS2203EM | 595 mm (L) x 388 mm (H) x 347 mm (P) |
| Dimensions intérieures | 315 mm (L) x 210 mm (H) x 329 mm (P) ²⁾ | |
| Capacité | 20 litres ²⁾ | |
| Plateau tournant | ø 245 mm, verre | |
| Poids | env. 12.8 kg | |


- ¹⁾ Ce produit répond aux exigences de la norme européenne EN55011. Conformément à cette norme, ce produit est un équipement de groupe 2, classe B. Groupe 2 signifie que cet équipement génère volontairement de l'énergie RF sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement thermique d'aliments. Classe B signifie que l'équipement est adapté à une utilisation domestique.
- ²⁾ La capacité intérieure est calculée en multipliant la largeur, la profondeur et la hauteur maximales. La contenance réelle pour les aliments est inférieure à celle-ci.

8. EFFICACITE ENERGETIQUE

Informations sur le produit concernant la consommation d'énergie et le temps maximum nécessaire pour atteindre le mode basse consommation applicable.

| | |
|---|-------|
| Consommation d'énergie en veille avec écran allumé | 0.8 W |
| Consommation d'énergie en veille avec écran éteint | 0.5 W |
| Temps maximum nécessaire pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse consommation applicable | 5 min |

9. INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.



Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

FR Concerne la France uniquement :



FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON



OU



OU



À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DECHÈTERIE



FR



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

СОДРЖИНА

| | |
|--|----|
| 1. ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА | 23 |
| 2. ПОСТАВУВАЊЕ | 28 |
| 3. ПРЕГЛЕД НА АПАРАТОТ | 32 |
| 4. РАБОТЕЊЕ | 33 |
| 5. НАСОКИ И СОВЕТИ | 36 |
| 6. ШТО ДА СТОРИТЕ АКО | 38 |
| 7. СПЕЦИФИКАЦИИ | 39 |
| 8. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ | 39 |
| 9. ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА | 39 |

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што сте купиле Electrolux апарат. Одбравте производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и иновации. Уникатен и стилски, беше дизајниран специјално за Вас. Секогаш кога ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во секое време. Добродојдовте во Electrolux.

Посетете ја нашата веб страница за да:



Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми, информации за сервисирање:
www.electrolux.com



Регистрирайте Вашиот производ за подобри услуги:
www.electrolux.com/productregistration




Купувате Додатоци, Половни и Оригинални делови за Вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop

ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ

Ви препорачуваме да користите оригинални делови.

Кога ќе контактирате со Сервисот, бидете сигурни дека ги имате на располагање следниве податоци.

Информациите може да ги најдете на плочката со податоци. Модел, Број на производот, Сериски број.

 Предупредување / Внимание - Сигурносни информации

 Општи информации и совети

 Информации за околината

Можноста за промени е задржана.

1. ⚠ ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Овој апарат може да го користат деца со наполнети 8 години и постари, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или оние на кои им недостасува искуство ако се под надзор или биле обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбрале опасностите што може да се појават. Децата треба да се под надзор за да се обезбеди да не си играат со апаратот. Децата не смее да го чистат и одржуваат апаратот освен ако не се со наполнети 8 години или постари и под надзор.

Овој уред не е наменет да се користи на надморска висина над 2000 м.



ВАЖНО! ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА:
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ГИ ЗА
ИДНИ ОСВРТИ.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Не го користете апаратот без вртливата основа и вртливата потпора. Не го користете апаратот кога е празен.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ако вратата или дихтувачите за вратата се оштетени, не смее да се ракува со печката додека не ја поправи компетентно лице.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасно е секој кој не е компетентно лице да врши каква било услуга или поправка што вклучува отстранување на капак кој дава заштита од изложување на микробанова енергија.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Течностите и другата храна не смеат да се загреваат во запечатени садови бидејќи може да експлодираат.

Овој уред е наменет за употреба во домаќинствата и за слични намени како на пример: кујнски простории за персоналот во продавници, канцеларии и други работни средини; куќи на фарма; клиенти во хотели, мотели и други станбени средини; средини од типот ноќевање со појадок.

Користете само прибор и садови наменети за микробранова печка.

Метални садови за храна и пијалаци не се дозволени за време на готвење во микробранова печка.

Не оставајте го апаратот сам кога користите пластика, хартија или други запаливи садови за храна за една употреба.

Микробрановата печка е наменета за затоплување храна и пијалаци. Сушењето храна или алишта и загревањето перничиња со грејачи, влечки, сунѓери, влажни крпи и сл. може да доведе до ризик од повреда, запалување или пожар.

Ако храната што се загрева почне да испушта чад, **НЕ ОТВОРАЈТЕ ЈА ВРАТАТА**. Исклучете ја и извлечете го приклучокот од штекер и почекајте храната да престане да испушта чад. Отворањето на вратата додека храната испушта чад може да предизвика оган.

Загревањето пијалаци во микробрановата печка може да резултира со одложено еруптивно вриење. Затоа, со садот треба да се ракува со внимание.

Содржината на шишињата за хранење и теглите за бебешка храна треба да се промеша или протресе, а температурата да се провери пред употреба, за да се избегнат изгореници.

Не гответе јајца во лушпа, а целите тврдо варени јајца не смеат да се загреваат во микробрановата печка бидејќи може да експлоди-раат дури и откако ќе истече времето за готвење.

Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, неговиот сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.

1.1 Грижа и чистење

Врата:

Чистете ги двете страни на вратата, гумата на вратата и површините за спојување редовно за да ги отстраните сите траги од нечистотии со сува, мека крпа. Не користете груби абразивни средства за чистење, ниту остри метални жици за чистење на стаклото на вратата бидејќи може да ја изгребат површината што може да доведе до кршење на стаклото.

Внатрешност на печката:

За чистење, избришете ги сите прскања или истурања со мека сува крпа или сунѓер по секоја употреба додека печката е уште топла. За поголеми истурања, употребете благ сапун и избришете неколку пати со сува крпа додека не се отстранат сите остатоци. Не вадете го капакот за микро брановите. Обезбедете сапунот и водата да не навлегуваат во малите отвори на сидовите бидејќи тоа може да ја оштети печката. Не користете средства за чистење во спреј за внатрешноста на печката. Чистете ги капакот за микробраново зрачење, внатрешноста на печката, потпората на вртење и основата по секое користење. Истите мора да бидат суви и без маснотии. Наталожените маснотии може да се прегреат и да почнат да чадат или да предизвикаат оган.

Надворешност на печката:

Надворешноста на печката може лесно да се исчисти со нежен сапун и вода. Избришете го сапунот со влажна крпа и исушете на надворешноста со мека крпа.

Контролен панел:

Отворете ја врата пред чистење за да го дезактивирате контролниот панел. Исчистете го контролниот панел внимателно. Со помош на крпа натопена само со вода, нежно бришете го панелот додека не се исчисти. Избегнувајте големи количини вода. Не користете никакви видови хемиски или абразивни средства за чистење.

Вртлива основа и вртлива потпора:

Извадете ги вртливата основа и вртливата потпора од печката. Измијте ги вртливите основа и потпора со благ сапун и вода. Исушете со сува крпа. И вртливата основа и вртливата потпора може да се перат во машина за садови.



ВАЖНО!

Чистете ја печката редовно и отстранувајте ги остатоците од храна. Ако не ја одржувате печката во чиста состојба може да доведе до оштетување на површината што пак неповолно ќе повлијае врз долготрајноста на апаратот и може да резултира во опасна ситуација.

Треба да се внимава да не се преместува подвижната плоча при отстранување на садови од апаратот.

**ВАЖНО!**

не смее да се користи чистач на пареа.

Микробрановата печка е наменета да се користи како вградена.

Апаратот не смее да се става во витрина.

Апаратот и деловите што може да се дофатат стануваат врели за време на употребата.


**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

децата треба да се држат настрана за да се спречи да се изгорат.

**ВАЖНО!**

Не користете комерцијални средства за чистење рерни, чистачи на пареа, абразивни, груби средства за чистење, никакви средства што содржат натриум хидроксид или жици за гребење на ниту еден дел на микробрановата печка.

2. ПОСТАВУВАЊЕ





2.1 Постапување на апаратот

1. Извадете го целото пакување и проверете внимателно дали има знаци на оштетување.
2. Наместете ја металната спојница на десната страна на кујнскиот ормар користејќи ги монтажниот лист и двете испорачани завртки.
3. Наместете го апаратот во кујнскиот ормар полека и без сила се додека не кликне во спојниците. Осигурајте се дека апаратот е стабилен и е поставен централно.
4. Фиксирајте ја печката на левата страна користејќи ги двете испорачани завртки.
5. Предната рамка на рерната треба да се залепи за предниот отвор на кујнскиот елемент.




ВАЖНО!

Не монтирајте го овој апарат во кујнски ормари без наведениот заден ојак од 45мм. Несоодветната вентилација би можела негативно да се одрази на ефикасноста и работниот век на апаратот.



2.2 Поврзување на печката за извор на електрично напојување



- Приклучокот за ел. напојување мора да биде лесно достапен за да може да се исклучи апаратот лесно во случај на итност. Или треба да биде можно да се изолира печката од напојување со поставување прекинувач во фиксното поврзување во согласност со правилата за поврзување.
- Кабелот за напојување со ел. енергија може да го смени само електричар.
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, неговиот сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
- Штекерот не смее да се постави зад елементот.
- Најдобрата позиција е над елементот, видете (A).
- Поврзете ја печката за монофаза 230 V/50 Hz наизменична струја преку правилно поставен заземјен штекер. Приклучокот мора да е заштитен со осигурувач од 10 A.
- Пред поставување, врзете парче жица за кабелот за напојување со ел. енергија за да го олесните поврзувањето до точка (A) кога се поставува апаратот.
- Кога го вметнувате апаратот во елемент со високи страници, НЕ пригмечувајте го кабелот за напојување.
- Не потопувајте ги кабелот за напојување или приклучокот во вода или во каква било друга течност.
- Не дозволувајте кабелот за напојување да поминува преку врели или остри површини како што е областа за вентилација на врелиот воздух горе одзади на печката.

2.3 Дополнителни совети

Не користете ја микробрановата печка за загревање масло или за пржење. Температурата не може да се контролира и маслото може да се запали. За правење пуканки, користете само специјални садови за правење пуканки во микробранова печка.

Лицата со ПЕЈСМЕЈКЕРИ треба да ги проверат мерките за заштита во однос на микробрановите печки кај докторот или производителот на пејсмејкерот.

Никогаш не пролевајте или не вметнувајте предмети во отворите за бравата на вратата или во отворите за вентилација. Во случај на пролевање, веднаш исклучете го и извадете го приклучокот на печката и повикајте го овластениот сервисер на ELECTROLUX.

Никогаш не менувајте ја печката на ниту еден начин.

Користете ги само вртливите основа и потпора што се дизајнирани за оваа печка. Не вклучувајте ја печката без вртливата основа.

За да спречите кршење на вртливата основа:


- Пред чистење на вртливата основа со вода, оставете ја да се излади.
- Не ставајте врела храна или врел прибор на ладна вртлива основа.
- Не ставајте ладна храна или ладен прибор на врела вртлива основа.

Ниту производителот, ниту застапникот нема да прифатат одговорност за оштетување на печката или лична повреда заради наследење на правилната процедура за електрично поврзување. Од време навреме може да се формираат пареа од вода или капки на сидовите на печката или околу гумата на вратата и површините за спојување. Ова е нормално и не е индикација за протекување или дефект на микробрановата печка.


Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

3. ПРЕГЛЕД НА АПАРАТОТ

3.1 Микробранова печка



3.2 Дополнителна опрема



Проверете дали е доставена следната дополнителна опрема:

- 1 Вртлива основа
- 2 Вртлива потпора
- Поставете ја вртливата потпора на дното од вдлабнатината.
- Потоа, ставете ја вртливата основа врз вртливата потпора.
- Проверете дали садовите и чиниите се чисти без остаток од тркалезна рамка кога ги вадите од печката за да избегнете оштетување на вртливата основа.


i Кога нарачувате дополнителна опрема, посочете им две ставки: име на делот и име на моделот на застапникот или на овластениот сервисер на ELECTROLUX.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Не ракувајте со микробрановата печка без да се монтирани овие делови.

3.3 Контролен панел



- 1** Индикатори за дигитален приказ:
 - 2** Копче за ниво на моќноста
 - 3** Копче за автоматско одмрзнување
 - 4** Копче за прилагодување на тежината
 - 5** Копче за паузирање/откажување
 - 6** Копче за часовник
 - 7** Регулатор
 - 8** Копче за отворање на вратата
- Автоматски
 - Вентилатор
 - Часовник
 - Заштита за безбедност на децата
 - Сегменти на екранот
 - Ниво на моќност на микробрановата
 - Тежина
 - Одмрзнување
 - Микро бранови
 - Јако
 - Слабо

4. РАБОТЕЊЕ

4.1 Приклучување

Кога ќе ја вклучите печката за првпат, имате опција да го поставите часовникот. Печката има часовник од 24 часа.

Пример: За да го поставите часовникот.

1. Во режим на мирување, еднаш притиснете го копчето **ЧАСОВНИК** за да го поставите часовникот.
2. Завертете го регулаторот за да го прилагодите часот.

3. Притиснете го копчето **ЧАСОВНИК** за да потврдите.
4. Завертете го регулаторот за да ги прилагодите минутите.
5. Притиснете го копчето **ЧАСОВНИК** за да ја потврдите поставката.

За време на готвењето, можете да го притиснете копчето **ЧАСОВНИК** за да го проверите времето од денот.

4.2 Готвење во микробранова печка

Готвењето во микробранова ви овозможува да ги прилагодите моќноста и времето на готвењето. Максималното време на готвење е 95 минути.

Пример: За да готвите 5 минути со ниво на моќност од 60 %.

1. Отворете ја вратата на печката и ставете ја храната внатре. Затворете ја вратата.
2. Притиснете го копчето **НИВО НА МОЌНОСТ** 3 пати.
3. Завртете го регулаторот за да го внесете времето на готвење.
4. Притиснете го регулаторот за да почнете да готвите.

i За да го проверите нивото на моќност на микробрановата за време на готвењето, притиснете го копчето **НИВО НА МОЌНОСТ**. Стандардното ниво на моќност е 100 %.

На крајот на готвењето, системот ќе бипне и ќе се прикаже Крај. Пред да почнете да готвите нешто друго, притиснете на кое било копче за да се испразни екранот и да се ресетира системот. Нивоата на моќност кои се премногу јаки или времињата на готвење кои се премногу долги може да ја прегреат храна и да предизвикаат пожар.

| Копче за ниво на моќноста | Нивоа на моќност |
|---------------------------|------------------|
| x 1 | 100 % |
| x 2 | 80 % |
| x 3 | 60 % |
| x 4 | 40 % |
| x 5 | 20 % |
| x 6 | 0 % |

4.3 Намалено ниво на моќност

| Режим на готвење | Стандардно време | Намалено ниво на моќност |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| Микро бранови 100 % | 30'00 | Микро бранови 80 % |

4.4 Брз почеток

Можете директно да почнете да готвите на 100% во рок од 30 секунди со притискање на регулаторот. Секојпат кога ќе го притиснете регулаторот, времето на готвење ќе се зголемува за 30 секунди.

i За да додадете повеќе време, притиснете го регулаторот.

4.5 Автоматско готвење

Автоматското готвење автоматски ги одредува правилниот режим на готвење и времето на готвење. Можете да изберете од 8 менија.

| Автоматско готвење | Храна | Тежина |
|--------------------|-------------------------------|-------------|
| A - 01 | Млеко/Кафе | 1-3 чаши |
| A - 02 | Ориз | 150-600 г |
| A - 03 | Шпагети | 100-300 г |
| A - 04 | Компир | 1-3 парчиња |
| A - 05 | Автоматско повторно загревање | 200-800 г |
| A - 06 | Риба | 200-600 г |
| A - 07 | Пица | 150-450 г |
| A - 08 | Пуканки | 99 г |

1. Отворете ја вратата на печката и ставете ја храната внатре. Затворете ја вратата.
2. Завртете го регулаторот спротивно од стрелките на часовникот за да ја изберете храната.
3. Притиснете го копчето **ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ТЕЖИНАТА** за да изберете количина или тежина.
4. Притиснете го регулаторот за да почнете да готвите.


i Кога печката ќе бипне, свртете ја храната од другата страна, затворете ја вратата на рерната и притиснете го регулаторот за да продолжите со готвењето.

4.6 Автоматско одмрзнување

Автоматското одмрзнување автоматски ги одредува правилниот режим на готвење и времето на готвење. Можете да одмрзнувате помеѓу 100 г и 1800 г храна.

Пример: За да одмрзнете 500 г храна.

1. Отворете ја вратата на печката и ставете ја храната внатре. Затворете ја вратата.
2. Еднаш притиснете го копчето **АВТОМАТСКО ОДМРЗНУВАЊЕ**.
3. Притиснете го копчето **ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ТЕЖИНАТА** за да ја изберете тежината.
4. Притиснете го регулаторот за да започнете со одмрзнување.

 Кога печката ќе бипне, свртете ја храната од другата страна, затворете ја вратата на рерната и притиснете го регулаторот за да продолжите со готвењето.

4.7 Заштита за безбедност на децата


Заштитата за безбедност на деца спречува децата да ракуваат без надзор. Заштитата за безбедност на децата автоматски се активира откако 1 минута ќе нема никакво работење од страна на корисникот. За да откажете отворете ја вратата.

4.8 Пауза

За да паузирате додека работи микробрановата.

1. Еднаш притиснете го копчето **ПАУЗА/ОТКАЖИ** за да влезете во режим на пауза за време на готвењето.
2. Притиснете го регулаторот за да продолжите со готвење.

Двапати притиснете го копчето **ПАУЗА/ОТКАЖИ** за да го откажете готвењето.

 Печката ќе престане да работи кога ќе се отвори вратата.


5. НАСОКИ И СОВЕТИ

5.1 Безбедни садови за микроречка

| Садови за готвење | Безбедно за микробранови | Коментар |
|---|--------------------------|--|
| Алуминиумска фолија/садови од фолија | ✓ / ✗ | Може да се користат мали парчиња алуминиумска фолија за покривање на храната за да се спречи прегревање. Ставете ја фолијата најмалку 2 см. оддалечено од ѕидовите на печката бидејќи може да се појави искрење. Садовите од фолија не се препорачуваат освен ако не е посочено од производителот, следете ги упатствата внимателно. |
| Порцелан и керамика | ✓ / ✗ | Порцелан, глинени садови, глазирана грнчарија и фин порцелан обично се соодветни, освен оние со метална декорација. |
| Стаклени садови, на пр. Pyrex® | ✓ | Треба да се поведе внимание ако се користат тенки стаклени садови бидејќи може да се скршат или пукнат ако се загреат одеднаш. |
| Метал | ✗ | Не се препорачува да се користат метални садови кога се користи микробранова моќност затоа што ќе се појават искри што ќе доведат до оган. |
| Пластични/олистиренски садови за брза храна | ✓ | Мора да се поведе внимание бидејќи некои садови се деформираат, топат или ја губат бојата на високи температури. |
| Кеси за замрзнувач/за печење | ✓ | Мора да се боцнат за да излегува пареата. Проверете дали кесите се соодветни за употреба во микробранова печка. Не користете пластични или метални стегачи бидејќи може да се стопат или да се запалат заради искрење на металот. |
| Хартиени чинии, чаши и кујнска хартија | ✓ | Користете ги само за топлење или апсорбирање влага. Мора да се поведе внимание бидејќи прегревањето може да предизвика оган. |
| Сламени и дрвени садови | ✓ | Секогаш стојте крај печката кога ги користите овие материјали бидејќи прегревањето може да предизвика оган. |
| Рециклирана хартија и весници | ✗ | Може да содржат екстракти од метал што ќе предизвика искрење и може да доведе до оган. |

5.2 Совети за готвење во микроречка

| Совети за готвење во микроречка | |
|------------------------------------|---|
| Состав | Храна богата со шеќери или маснотии (на пр. божиќен пудинг, пита со месо) бара помалку време за готвење. Треба да се поведе внимание бидејќи прегревањето може да доведе до оган. |
| Големина | Направете ги сите парчиња со иста големина за еднакво готвење. |
| Температура на храната | Првичната температура на храната влијае врз вкупното потребно време за готвење. Расечете ја храната со полнење, (на пр. крофни со џем), за да се испушти топлината или пареата. |
| Разместување | Ставете ги најдебелите делови на храната свртени кон надвор во чинијата, (на пр. пилешките батаци.) |
| Покривање | Користете фолија за прилепување со вентилирање за микробранови печки или соодветен капак. |
| Боцкање | <p>Храната во лушпа, кора или мембрана мора да се избоцка на неколку места пред готвењето или загревањето бидејќи се собира пареа што може да предизвика експлозија на храната, (на пр. компири, риба, пиле, колбаси).</p> <p> ВАЖНО! Јајцата не смее да се загреваат со микробранова моќност бидејќи може да експлодираат дури и откако ќе заврши готвењето, (на пр. тврдо варени јајца или јајца на пареа).</p> |
| Мешање, превртување и разместување | Неопходно е храната да се меша, превртува и разместува во текот на готвењето за рамномерно готвење. Секогаш мешајте и разместувајте од надвор кон центарот. |
| Дополнително време | Неопходно е дополнително време по готвењето за да се овозможи топлината да се распредели еднакво низ храната. |
| Покривање | Топлите делови треба да се покријат со мали парчиња фолија што ќе ги одбива микро брановите, (на пр. батаци или крилца од кокошка). |

-  Користете држачи за тенџериња или ракавици за рерна кога вадите храна од печката за да спречите изгореници. Секогаш отворајте ги сатовите, вреќите за пуканки, кесите за готвење во печката, итн. подалеку од лицето и рацете за да избегнете изгореници од пареата.
- Секогаш стојте подалеку од вратата на печката кога ја отворате за да избегнете изгореници од пареата и врелината што излегува. Исечете ја на парчиња полнетата печена храна по загревање за да овозможите да излезе пареата и да избегнете изгореници.

6. ШТО ДА СТОРИТЕ АКО

| Проблем | Проверете дали. . . |
|---|---|
| Микробрановата печка не работи правилно? | <ul style="list-style-type: none"> Осигурувачите во таблата работат правилно. Снемало струја. Ако осигурувачите и понатаму прегоруваат, контактирајте квалификуван електричар. |
| Микробрановата печка не работи? | <ul style="list-style-type: none"> Вратата е правилно затворена. Гумата на вратата и површините се чисти. Притиснато е копчето СТАРТ. |
| Вртливата основа не се врти? | <ul style="list-style-type: none"> Вртливата потпора е правилно поставена на погонот. Садот не надвиснува над вртливата основа. Храната излегува преку рабовите на вртливата основа и ја спречува да ротира. Има нешто во отворот под вртливата основа. |
| Микробрановата печка не се исклучува? | <ul style="list-style-type: none"> Изолирајте го апаратот од кутијата со осигурувачи. Повикајте го овластениот сервисер на ELECTROLUX. |
| Внатрешното светло не работи? | <ul style="list-style-type: none"> Повикајте го вашиот овластен сервисер на ELECTROLUX. Внатрешната сијаличка може да ја смени само обучен и овластен сервисер на ELECTROLUX. |
| На храната ѝ треба повеќе време да се згрее и зготви од порано? | <ul style="list-style-type: none"> Поставете подолго време за готвење (двојна количина = скоро двојно време) или Ако храната е постудена од вообичаено, ротирајте ја или свртете ја од време навреме или Поставете повисоко ниво на моќност. |



Ако печката работи во каков било режим 3 минути или подолго, вентилаторот ќе остане вклучен 2 минути откако ќе заврши готвењето.

7. СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|---|--|
| АС мрежен напон | 230 V, 50 Hz, монофазно |
| Дистрибуција линија осигурач/прекинувачот | Минимум 10 А |
| Потребно АС-напојување: Микро бранови | 1.2 kW |
| Излезна моќност: Микро бранови | 700 W (IEC 60705) |
| Микробранова фреквенција | 2450 MHz ¹⁾ (Група 2/Класа В) |
| Излезна моќност: LMS2203EM | 595 mm (Ш) x 388 mm (В) x 347 mm (Д)) |
| Димензии на внатрешноста | 315 mm (Ш) x 210 mm (В) x 329 mm (Д) ²⁾ |
| Капацитет на печката | 20 литри ²⁾ |
| Вртлива основа | ø 245 мм, стакло |
| Тежина | приближно 12.8 кг. |


- ¹⁾ Овој производ ги исполнува побарувањата на Европскиот стандард EN55011. Во согласност со овој стандард, овој производ е класифициран како опрема во група 2, класа В.
Група 2 значи дека опремата намерно генерира радиоефективна енергија во форма на електромагнетно зрачење за топлински третман на храна.
Опрема од Класа В значи дека истата е соодветна за употреба во домашни услови.
- ²⁾ Внатрешниот капацитет се пресметува со мерење на максималните ширина, длабочина и висина.
Вистинскиот капацитет на собирање храна е помал.

8. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Информации за производот за потрошувачката на енергија и максималното време за да се достигне применливиот режим на мала моќност

| | |
|---|-------|
| Потрошувачка на енергија во мирување со вклучен екран | 0.8 W |
| Потрошувачка на енергија во мирување со исклучен екран | 0.5 W |
| Максимално време потребно за опремата автоматски да го достигне применливиот режим на мала моќност од 5 мин | 5 min |

9. ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате.

Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати.



Не фрлајте ги апаратите озанчени со симболот во отпадот од домаќинството.

Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

VSEBINA

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA..... | 41 |
| 2. NAMESTITEV..... | 45 |
| 3. PREGLED APARATA..... | 49 |
| 4. DELOVANJE..... | 50 |
| 5. NAPOTKI IN NASVETI..... | 53 |
| 6. KAJ STORITI, ČE..... | 55 |
| 7. SPECIFIKACIJE..... | 56 |
| 8. ENERGETSKA UČINKOVITOST..... | 56 |
| 9. OKOLJSKE INFORMACIJE..... | 56 |

MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam, ker ste kupili Electroluxov aparat. Izbrali ste izdelek, ki s seboj prinaša desetletja profesionalnih izkušenj in inovacij. Iznajdljiv in moden, izdelan z upoštevanjem vaših želja. To pomeni, da se lahko zanašate, da boste ob vsaki uporabi izdelka dobili odlične rezultate. Dobrodošli v Electroluxu.

Obiščite našo spletno stran za:



nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com



Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.electrolux.com/productregistration




Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.

Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.

 Opozorilo/Pozor - varnostne informacije

 Splošne informacije in nasveti

 Okoljske informacije

Pridržujemo si pravice do sprememb brez predhodnega obvestila.

1. ⚠️ POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta gospodinjski aparat lahko uporabljajo otroci stari od 8 let naprej in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi, ali pa tiste osebe s pomanjkljivimi izkušnjami oziroma znanji, če imajo nadzor ali napotila glede uporabe aparata na varen način in se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njo ne bodo igrali. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več, in so nadzorovani.

Izdelek ni namenjen za uporabo na višinah nad 2000 m.



POMEMBNO! POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA: POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA V PRIHODNJE.



OPOZORILO!

Aparata ne uporabljajte brez vrtljivega krožnika in podstavka krožnika. Ne uporabljajte praznega aparata.



OPOZORILO!

Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, ne smete uporabljati pečice, dokler je ne popravi usposobljen serviser.



OPOZORILO!

Servis ali popravilo, ki vključuje odstranjevanje pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo pred mikrovalovno energijo, lahko izvede le pooblaščen serviser, saj je to nevarno.



OPOZORILO!

Tekočin in ostalih živil ne segrevajte v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.

Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih: kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; kmetijah; s strani gostov v hotelih, motelih in podobnih nastanitvenih objektih; ponudbe nočitev z zajtrkom.

Uporabljajte samo posode in kuhinjske pripomočke, ki so namenjeni za uporabo v mikrovalovni pečici.

Kovinske posode za hrano in pijačo med kuhanjem z mikrovalovi niso dovoljene.

Pečice med uporabo plastičnih, papirnatih ali drugih vnetljivih posod ne puščajte brez nadzora.

Mikrovalovna pečica je namenjena za pogrevanje hrane in pijače. Sušenje hrane ali oblačil in gretje grelnih blazin, copat, pomivalnih gobic, vlažnih oblačil in podobnega lahko privede do morebitnih poškodb, samovžiga ali požara.

Če se začne iz hrane, ki jo segrevate, močno kaditi, **NE ODPIRAJTE VRAT**. Izklopite in odklopite pečico ter počakajte, da se iz hrane neha kaditi. Odpiranje vrat, medtem ko se iz hrane močno kadi, lahko povzroči požar.

Segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči zakasnjeno in nenadno vretje tekočine, zato bodite pri rokovanju s posodo previdni.

Vsebino otroških stekleničk in kozarčkov otroške hrane je treba pred uporabo premešati ali pretresti ter preveriti temperaturo, sicer lahko pride do opeklin.

V mikrovalovni pečici ne kuhajte jajc v lupini in ne pogrevajte že trdo kuhanih jajc, saj lahko tudi po segrevanju jajca eksplodirajo.

Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec, usposobljen serviser ali podobno usposobljena oseba, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.

1.1 Nega in čiščenje

Vrata:

S suho in mehko krpo redno čistite obe strani vrat, tesnila vrat in tesnilne površine, saj boste le tako poskrbeli za stalno čistočo. Za čiščenje stekla na vratih ne uporabljajte grobih in jedkih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino stekla in povzročijo nevarnost, da se steklo razbije.

Notranjost pečice:

Po vsaki uporabi, ko je pečica še topla, z mehko krpo ali gobo obrišite morebitne madeže. Za trdovratnejše madeže uporabite blago milo in vlažno krpo ter večkrat obrišite, dokler ne odstranite vseh nečistoč. Ne odstranjajte pokrova vodila mikrovalov. Pazite, da blago milo ali voda ne zaideta v majhne prezračevalne odprtine na stenah, saj lahko poškodujeta pečico. Za čiščenje notranjosti pečice ne uporabljajte čistil v razpršilu. Po uporabi očistite pokrov vodila mikrovalov, vrtljivi podstavek in nosilec vrtljivega podstavka. Ti morajo biti suhi in nemastni. Nakopičena maščoba se lahko močno segreje ter se začne dimiti ali se celo vname.

Zunanost pečice:

Zunanost pečice lahko enostavno očistite z blagim milom in vodo. Milo obrišite z vlažno krpo, zunanost pa nato osušite z mehko in suho krpo.

Nadzorna plošča:

Pred čiščenjem odprite vrata in tako dezaktivirajte nadzorno ploščo. Pri čiščenju nadzorne plošče bodite previdni. Ploščo s krpo, rahlo namočeno samo v vodo, obrišite do čistega. Pazite, da ne uporabite preveč vode. Ne uporabljajte kakršnih koli kemikalij ali jedkih čistil.

Vrtljivi podstavek in nosilec vrtljivega podstavka:
Iz pečice odstranite vrtljivi podstavek in njegov nosilec.
Vrtljivi podstavek in nosilec operite v blagi milnici. Obrišite
s suho krpo. Tako vrtljivi podstavek kot nosilec lahko
operete tudi v pomivalnem stroju.



POMEMBNO!

Pečico čistite redno in odstranite morebitno nakopičeno hrano. Malomarno vzdrževanje in čiščenje pečice lahko povzroči razkrajanje površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo aparata in lahko povzroči tudi nevarno situacijo.

Pazite, da ne založite vrtljive plošče pri odstranjevanju posod iz naprave.



POMEMBNO!

Ne uporabljajte parnega čistilnika.

Mikrovalovna pečica je namenjena vgradni uporabi.
Aparata ne nameščajte v ohišje.

Med uporabo postanejo gospodinjski aparat in njegovi dosegljivi deli vroči.



OPOZORILO!


Na splošno postavite napravo izven dosega otrok, da se ne opečejo.



POMEMBNO!

Za čiščenje mikrovalovne pečice ne uporabljajte čistil za pečice, parnih čistilnikov, jedkih in grobih čistil, čistil, ki vsebujejo natrijev hidroksid ali žičnatih gobic.

2. NAMESTITEV





2.1 Namestitev aparata

1. Odstranite embalažo in pazljivo preverite, ali je aparat morda poškodovan.
2. Z dvema priloženima vijakoma namestite montažni nosilec na desno stran kuhinjske omare in upoštevajte namestitvena navodila.
3. Počasi in brez uporabe sile namestite napravo v kuhinjsko omaro, da se zaskoči v nosilce. Prepričajte se, da je naprava stabilna in sredinsko poravnana.
4. Pritrdite pečico na levo stran s priloženima vijakoma.
5. Sprednji okvir pečice se mora prilegati sprednji odprtini na omarici.




POMEMBNO!

Naprave ne namestite v kuhinjskih omarah brez navedenega 45 mm zadnjega dimnika. Nezadostno prezračevanje lahko negativno vpliva na delovanje in življenjsko dobo naprave.



2.2 Priklučevanje aparata na napajanje



- Električna vtičnica mora biti zlahka dostopna, da lahko aparat v sili hitro in enostavno odklopite. Lahko pa pečico skladno z navodili za električno napeljavo povežete s stikalom, s katerim lahko v trenutku izklopite napajanje.
- Kabel za napajanje lahko zamenja samo električar.
- Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec, usposobljen serviser ali podobno usposobljena oseba, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
- Vtičnica naj ne bo za kuhinjsko omaro.
- Najboljši položaj je nad omaro, glejte (A).
- Napravo priključite na pravilno nameščeno ozemljeno enofazno vtičnico z izmeničnim tokom 230 V/50 Hz. Vtičnica mora biti zlit z 10 A varovalko.
- Pred namestitvijo na napajalni kabel privežite vrvico in si tako olajšajte dostop do priključitvene točke (A) po namestitvi.
- Ko aparat vstavljate v visoko kuhinjsko omaro, pazite, da NE STISNETE napajalnega kabla.
- Napajalnega kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Napajalni kabel speljite tako, da se ne bo dotikal vročih ali ostrih površin, kot je npr. Prezračevalna reža za vroč zrak na zgornjem delu pečice.

2.3 Dodatni napotek

Ne uporabljajte mikrovalovne pečice za segrevanje olja za cvrtje. Temperature ne morete nadzirati in olje se lahko vname. Za pripravo pokovke uporabljajte samo koruzo, namenjeno za pripravo pokovke v mikrovalovnih pečicah.

Osebe s SRČNIMI SPODBUJEVALNIKI naj se pri svojem zdravniku ali proizvajalcu srčnega spodbujevalnika pozanimajo o varnostnih ukrepih pri uporabi mikrovalovnih pečic.

V odprtine zapaha vrat ali prezračevalne odprtine nikoli ne polijte tekočin ali vstavljajte predmetov. Če pride do razlivanja, takoj ugasnite in izklopite pečico in pokličite pooblaščenega serviserja ELECTROLUX.

Nikoli na nikakršen način ne spreminjajte pečice.

Uporabljajte samo vrtljivi podstavek in nosilec, ki sta zasnovana za to pečico. Ne uporabljajte pečice brez vrtljivega podstavka.

Preprečevanje poškodb vrtljivega podstavka:


- Pred čiščenjem vrtljivega podstavka z vodo počakajte, da se le-ta ohladi.
- Na hladen podstavek ne postavljajte vročih živil ali vročih pripomočkov.
- Na vroč podstavek ne postavljajte hladnih živil ali hladnih pripomočkov.

Niti proizvajalec niti trgovec ne moreta prevzeti kakršne koli odgovornosti za škodo na pečici ali za osebne poškodbe, ki so posledica nepravilne priključitve aparata. Na stenah pečice ali okoli tesnil ter na tesnilnih površinah se lahko občasno pojavi vodna para ali vodne kapljice. To je običajen pojav in ne pomeni, da mikrovalovna pečica pušča ali da je okvarjena.


O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinjskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu.

3. PREGLED APARATA

3.1 Mikrovalovna pečica



3.2 Dodatna oprema



Preverite, ali je priložena naslednja dodatna oprema:

- 1 Vrtljivi podstavek
 - 2 Nosilec vrtljivega podstavka
- Nosilec vrtljivega podstavka postavite na dno notranjosti pečice.
 - Nato postavite vrtljivi podstavek na nosilec.
 - Če ne želite poškodovati vrtljivega podstavka, pazite, da posode pri jemanju iz pečice dvignete nad rob vrtljivega podstavka.


i Ko naročate pripomočke, prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju ELECTROLUX sporočite naziv dela in model.














OPOZORILO!

Mikrovalovne pečice ne uporabljajte brez teh delov nameščenih.

3.3 Nadzorna plošča



1 Digitalni indikatorji na prikazovalniku:

-  Samodejno
-  Ventilator
-  Ura
-  Varnostno zaklepanje
-  Prikaz segmentov
-  Nivo moči mikrovalov
-  Teža
-  Odtajevanje
-  Mikrovalovi
-  Visoka
-  Nizka

- 2** Gumb moč
- 3** Gumb samodejno odmrzovanje
- 4** Gumb za prilagoditev teže
- 5** Gumb za premor/prekinitev
- 6** Gumb za uro
- 7** Gumb
- 8** Gumb za odpiranje vrat

4. DELOVANJE


4.1 Vklp

Ko pečico prvič priključite, imate možnost nastavljanja ure. Pečica ima 24-urni prikaz časa.

Primer: Za nastavitev ure.

1. V načinu pripravljenosti enkrat pritisnite gumb **URA**.
2. Obračajte gumb za prilagoditev ure.

3. Pritisnite gumb **URA** za potrditev.
4. Obračajte gumb za prilagoditev minut.
5. Pritisnite gumb **URA** za potrditev nastavitve.

 Med kuhanjem lahko pritisnete gumb **URA**, da preverite čas dneva.

4.2 Kuhanje mikrovalovi

Kuhanje z mikrovalovi omogoča prilagoditev moči in časa kuhanja. Najdaljši čas kuhanja je 95 minut.

Primer: Za kuhanje za 5 minut pri nivoju moči 60 %.

1. Odprite vrata pečice in vstavite hrano. Zaprite vratca.
2. Pritisnite tipko **NIVO MOČI** 3-krat.
3. Obračajte gumb za vnos časa kuhanja.
4. Pritisnite gumb za začetek kuhanja.

i Če želite preveriti nivo moči mikrovalov med kuhanjem pritisnite gumb **NIVO MOČI**. Privzeti nivo moči je 100 %.

Na koncu kuhanja bo sistem zapiskal in prikazan bo napis End (Konec). Preden začnete z novim kuhanjem, pritisnite kateri koli gumb, da počistite zaslon in ponastavite sistem. Previsoki nivoji moči ali predolgi časi kuhanja lahko pregrejejo hrano in povzročijo požar.

| Gumb moč | Nivoji moči |
|----------|-------------|
| x 1 | 100 % |
| x 2 | 80 % |
| x 3 | 60 % |
| x 4 | 40 % |
| x 5 | 20 % |
| x 6 | 0 % |

4.3 Zmanjšana moč

| Način kuhanja | Standardni čas | Zmanjšana moč |
|----------------------|----------------|---------------------|
| Mikrovalovi 100 % | 30'00 | Mikrovalovi 80 % |

4.4 Hitri zagon

Lahko neposredno začnete s kuhanjem pri 100 % za 30 sekund tako, da pritisnete gumb. Vsakič, ko pritisnete gumb, se bo čas kuhanja povečal za 30 sekund.

i Če želite dodati več časa, pritisnite gumb.

4.5 Samodejno kuhanje

Samodejno kuhanje samodejno izbere ustrezen način in čas kuhanja. Izberete lahko med 8 meniji.

| Samodejno kuhanje | Hrana | Teža |
|-------------------|----------------------|---------------|
| A - 01 | mleko/kava | 1-3 skodelice |
| A - 02 | riž | 150-600 g |
| A - 03 | špageti | 100-300 g |
| A - 04 | krompir | 1-3 kosi |
| A - 05 | samodejno pogrevanje | 200-800 g |
| A - 06 | riba | 200-600 g |
| A - 07 | pica | 150-450 g |
| A - 08 | pokovka | 99 g |

1. Odprite vrata pečice in vstavite hrano. Zaprite vratca.
2. Obrnite gumb v nasprotni smeri urnega kazalca, da izberete hrano.
3. Pritisnite gumb **ZA PRILAGODITEV TEŽE**, da izberete količino ali težo.
4. Pritisnite gumb za začetek kuhanja.

i Ko pečica zapiska, obrnite hrano, zaprite vrata pečice in pritisnite gumb, da se kuhanje nadaljuje.

4.6 Samodejno odmrzovanje

Samodejno odtajevanje samodejno izbere ustrezen način in čas kuhanja. Odtalite lahko med 100 g in 1800 g hrane.

Primer: Za odtajevanje 500 g hrane.

1. Odprite vrata pečice in vstavite hrano. Zaprite vratca.
2. Enkrat pritisnite gumb **SAMODEJNO ODTAJEVANJE**.
3. Pritisnite gumb **ZA PRILAGODITEV TEŽE**, da izberete težo.
4. Pritisnite gumb za začetek odtajevanja.

i Ko pečica zapiska, obrnite hrano, zaprite vrata pečice in pritisnite gumb, da se kuhanje nadaljuje.

4.7 Varnostno zaklepanje

Varnostno zaklepanje preprečuje nepooblaščenno upravljanje s strani otrok. Varnostno zaklepanje se samodejno aktivira po 1 minuti brez upravljanja s strani uporabnika. Za preklic odprite vrata.

4.8 Premor

Za premor delovanje mikrovalovne pečice.

1. Enkrat pritisnite gumb za **PREMOR/ PREKINITEV** za vstop v način premora med kuhanjem.
2. Pritisnite gumb za nadaljevanje kuhanja.

Dvakrat pritisnite gumb za **PREMOR/ PREKINITEV**, da prekličete kuhanje.




Pečica bo prenehala delovati, ko odprete vrata.


5. NAPOTKI IN NASVETI

5.1 Posoda, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici

| Posoda | Varno | Opombe |
|--|-------|--|
| Aluminijeva folija/ posode iz alu-folije | ✓ / ✗ | Manjše koščke aluminijeve folije lahko uporabite za zaščito hrane pred pregrevanjem. Folija naj bo vsaj 2 cm oddaljena od notranjih sten pečice, saj bo povzročila iskrenje. Posode iz aluminijeve folije niso priporočljive, razen če tako navaja proizvajalec (pazljivo preberite navodila). |
| Porcelan in keramika | ✓ / ✗ | Porcelan, lončeni izdelki, glazirani glineni izdelki in kostni porcelan so običajno primerni za uporabo, razen če vsebujejo kovinske okraske. |
| Steklovina, npr. Pyrex® | ✓ | Pri uporabi steklovine bodite posebej pazljivi, saj se lahko pri prehitrem segrevanju razbije ali počí. |
| Kovina | ✗ | Uporaba kovinskih posod v mikrovalovni pečici ni priporočljiva, saj povzročajo iskrenje, kar lahko povzroči požar. |
| Plastika/stiropor npr. posode za hitro hrano | ✓ | Bodite previdni, saj se nekatere posode pri visokih temperaturah zvijajo, topijo ali razbarvajo. |
| Vrečke za zamrzovalnik/ pečenje | ✓ | Morate jih preluknjati in omogočiti uhajanje pare. Preverite, ali je vrečka primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Ne uporabljajte plastičnih ali kovinskih vrvic, saj se lahko stopijo ali zaradi iskrenja celo vnamejo. |
| Papir - krožniki, kozarci in kuhinjske brisače | ✓ | Uporabljajte samo za pogrevanje ali za vpijanje vlage. Bodite previdni, saj predolgo segrevanje lahko povzroči požar. |
| Slamnate in lesene posode | ✓ | Pri segrevanju bodite vedno prisotni, saj pregrevanje lahko povzroči požar. |
| Recikliran papir in časopis | ✗ | Lahko vsebuje sledove kovin, kar bo povzročilo iskrenje in nevarnost požara. |

5.2 Nasveti za kuhanje z mikrovalovi

| Nasveti za kuhanje z mikrovalovi | |
|---------------------------------------|--|
| Sestava | Hrana, ki vsebuje veliko maščob ali sladkorja (npr. razni pudingi, potice), se hitro segreje. Bodite previdni, saj predolgo segrevanje lahko povzroči požar. |
| Velikost | Za čim bolj enakomerno kuhanje naj bodo kosi hrane čim bolj enake velikosti. |
| Temperatura hrana | Začetna temperatura hrane vpliva na čas, ki je potreben za kuhanje. Hrano, ki vsebuje nadev, (npr. krofe z marmelado), prebodite in tako omogočite sproščanje toplote ali pare. |
| Razporedite | Najdebelejše dele hrane, (kot so npr. piščančja bedra), postavite čim bolj na rob krožnika. |
| Pokrijte | Uporabljajte perforirano folijo za mikrovalovne pečice ali ustrezen pokrov. |
| Prebodite | Hrano z lupino, kožo ali membrano, (kot je npr. krompir, ribe, piščanec in klobase), morate pred kuhanjem ali segrevanjem prebosti na več mestih, sicer lahko nakopičena para povzroči eksplozijo hrane.  POMEMBNO! jajc, tudi že zakrknjenih ali trdo kuhanih, ne segrevajte z mikrovalovi, saj lahko eksplodirajo tudi po končanem kuhanju. |
| Mešajte, obračajte in prerazporejajte | Če želite, da je hrana enakomerno kuhana, jo morate med kuhanjem mešati, obračati in prerazporejati. Mešajte in prerazporejajte jo vedno od zunanjega roba proti središču. |
| Počivanje | Po kuhanju je potrebno jed nekaj časa pustiti, da toploti omogočite enakomerno porazdelitev po hrani. |
| Zaščitite | Te dele hrane, (npr. noge in perutnice pri piščancu), lahko zaščitite z manjšimi koščki folije, ki odbija mikrovalove. |

-  Če želite preprečiti opekline, za odstranjevanje živil iz pečice uporabite temu namenjena držala ali pa rokavice. Posode, vrečke s pokovko, vrečke za kuhanje v mikrovalovnih pečicah ipd. Vedno odpirajte tako, da so obrnjene proč od obraza in rok, ter se tako izognite opeklinam. Pri odpiranju vrat pečice bodite vedno obrnjeni proč in se tako izognite možnosti opekin zaradi pare in vročine. Nadevano pečeno hrano po segrevanju narežite, da sprostite paro in se izognete opeklinam.

6. KAJ STORITI, ČE

| Težava | Preverite, ali . . . |
|---|--|
| Mikrovalovna pečica ne deluje pravilno? | <ul style="list-style-type: none"> • Varovalke v škatli z varovalkami delujejo. • Je morda prišlo do izpada toka. • Če varovalke še naprej pregorevajo, se obrnite na usposobljenega električarja. |
| Način mikrovalov ne deluje? | <ul style="list-style-type: none"> • So vrata dobro zaprta. • So tesnila vrat in njihove naležne površine čiste. • Tipka START je bila pritisnjena. |
| Vrtljivi podstavek se ne vrti? | <ul style="list-style-type: none"> • Je nosilec vrtljivega podstavka pravilno postavljen na pogon. • Posoda v pečici ne sega preko roba vrtljivega podstavka. • Hrana ne sega preko roba vrtljivega podstavka in preprečuje njegovo vrtenje. • Ni pod vrtljivim podstavkom morda kakšen tujek. |
| Mikrovalovna pečica se noče izklopiti? | <ul style="list-style-type: none"> • Prekinite stik aparata z varovalkami. • Pokličite pooblaščenega serviserja ELECTROLUX. |
| Notranja osvetlitev ne deluje? | <ul style="list-style-type: none"> • Pokličite vašega pooblaščenega serviserja ELECTROLUX. Notranjo lučko lahko zamenja samo usposobljen pooblaščen serviser ELECTROLUX. |
| Hrana se segreva dlje časa, kot se je včasih? | <ul style="list-style-type: none"> • Nastavite daljši čas kuhanja (dvojna količina = skoraj dvojni potreben čas), oz. • če je hrana hladnejša kot običajno, med segrevanjem občasno obrnite hrano, oz. • Nastavite višjo moč. |



Če pečica deluje v katerem koli načinu 3 minute ali dlje, bo ventilator vključen še 2 minuti po koncu kuhanja.

7. SPECIFIKACIJE

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Napetost (AC - izmenični tok) | 230 V, 50 Hz, enofazna | |
| Spletno distribucijo varovalke/stikalo | Najmanj 10 A | |
| Poraba energije: | Mikrovalovi | 1.2 kW |
| Izhodna moč: | Mikrovalovi | 700 W (IEC 60705) |
| Frekvenca mikrovalov | 2450 MHz ¹⁾ (skupina 2 / razred B) | |
| Zunanje dimenzije: | LMS2203EM | 595 mm (Š) x 388 mm (V) x 347 mm (G) |
| Dimenzije odprtine | 315 mm (Š) x 210 mm (V) x 329 mm (G) ²⁾ | |
| Kapaciteta pečice | 20 litrov ²⁾ | |
| Vrtljivi podstavek | ø 245 mm, steklo | |
| Teža | pribl. 12.8 kg | |


- ¹⁾ Izdelek izpolnjuje zahteve evropskega standarda EN55011. Skladno s tem standardom je izdelek razvrščen kot naprava skupine 2 razreda B. Skupina 2 pomeni, da naprava namenoma ustvarja radiofrekvenčno energijo v obliki elektromagnetnega sevanja, ki ga uporablja za toplotno obdelavo hrane. Razred B pomeni, da je naprava primerna za uporabo v domačih gospodinjstvih.
- ²⁾ Notranjo kapaciteto je mogoče izračunati z merjenjem največje širine, globine in višine. Dejanska kapaciteta, namenjena hrani, je manjša.

8. ENERGETSKA UČINKOVITOST

Informacije o porabi energije in najdaljšem času do vklopa uporabnega načina nizke porabe energije


| | |
|---|-------|
| Poraba energije v stanju pripravljenosti z vklopljenim zaslonom | 0.8 W |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti z izklopljenim zaslonom | 0.5 W |
| Najdaljši čas, ki je potreben, da naprava samodejno preklopi v način nizke porabe | 5 min |

9. OKOLJSKE INFORMACIJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo.

Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav.



Naprav, označenih s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjstvi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

PËRMBAJTJA

| | |
|---|----|
| 1. INFORMACIONE SIGURIE | 58 |
| 2. INSTALIMI | 62 |
| 3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT | 66 |
| 4. FUNKSIONIMI | 67 |
| 5. SHENJA PARALAJMËRUESE DHE KËSHILLA | 70 |
| 6. RIPARIMI I DEFEKTEVE | 72 |
| 7. INFORMACIONE TEKNIKE | 73 |
| 8. EFIKASITETI ENERGJETIK | 73 |
| 9. PËRSA I PËRKET AMBIENTIT | 73 |

NE MENDOJMË PËR JU

Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera. Mirë se vini në Electrolux.

Vizitoni faqen tonë të internetit për:



Udhëzime për përdorim, riparimin e defekteve, informacione shërbimi:
www.electrolux.com



Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.electrolux.com/productregistration



Blini aksesorë, pjesë këmbimi konsumi dhe origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop

KUJDESI NDAJ KLIENTIT DHE SERVISIMI

Ne ju rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale.

Kur kontaktoni shërbimin, sigurohuni që keni të gatshme të dhënat si në vijim.

Informacioni mund të gjendet në pllakën e informacionit. Modeli, PNC, Numri serial.



Informacion sigurie –Paralajmërues/kaucion



Informacion i përgjithshëm dhe këshilla



Informacion ekologjik

Subjekt për tu ndryshuar pa njoftim.

1. ⚠ INFORMACIONE SIGURIE

Kjo pajisje mund të përdoret vetëm nga fëmijët mbi 8 vjeç dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, motorike apo mendore apo dhe me mungesë përvoja dhe njohurie vetëm nëse ata mbikëqyren apo u janë dhënë udhëzime përsa i përket përdorimit të pajisjes në mënyrë të sigurtë dhe që ata të kenë kuptuar rreziqet e mundshme. Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që ata nuk luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja gjatë përdorimit nuk duhet të kryhet nga fëmijët përderisa ata janë nën 8 vjeç dhe nuk janë të mbikëqyrur.

Kjo pajisje nuk mund të përdoret në lartësi mbi 2000m.



E RËNDËSISHME! UDHËZIME SIGURIE TË RËNDËSISHME: LEXONI ME KUJDES DHE RUAJENI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN.



KUJDES!

Mos e përdorni pajisjen pa pjatën dhe mbajtësen e pjatës. Mos e përdorni pajisjen kur është bosh.



KUJDES!

Nëse dera ose dorezat e dyerve janë dëmtuar, furra nuk duhet të vihet në funksionim derisa të jetë riparuar nga një person i kualifikuar.



KUJDES!

Është e rrezikshme për cilindo person tjetër përveç personit të kualifikuar të kryejë çdo shërbim apo riparim që përfshin heqjen e një kapaku që jep mbrojtje nga ekspozimi i energjisë në mikrovalë.



KUJDES!

Lëngjet dhe ushqime të tjera nuk duhet të nxehen në enë hermetike pasi ato janë më të mundshme për shpërthim.

Kjo pajisje është prodhuar për përdorim shtëpiak dhe aplikacione të ngjashme si : ambiente kuzhine për stafin në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune; shtëpi fermere; tek klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera rezidenciale; në hotelet e llojit që ofrojnë fjetje dhe mëngjes.

Përdorni mikrovalën vetëm me kuti dhe enë kuzhine të sigurta.

Enët metalike për ushqimin dhe pijet nuk lejohen gjatë gatimit në mikrovalë.

Mos e lini sobën pa mbikëqyrje ndërkohë që përdorni enë plastike, letre apo të tjera me ushqim të djegshëm.

Soba me mikrovalë është projektuar për të ngrohur ushqim dhe pije. Tharja e ushqimit apo e rrobave dhe nxehja e jastëkëve ngrohës, shapkave, sfungjerëve, leckave të lagura dhe të ngjashme mund të rrezikojë lëndimin dhe ndezjen e zjarrit.

Nëse ushqimi që po ngrohet fillon të nxjerrë tym, MOS HAPNI DERËN. Fikeni dhe hiqeni nga priza sobën dhe prisni derisa ushqimi të mos nxjerrë më tym. Duke hapur derën ndërkohë që ushqimi nxjerr tym, ju mund të shkaktoni zjarr.

Ngrohja në mikrovalë e pijeve mund të rezultojë me zierje eruptive të vonuar, prandaj kujdesuni kur të veproni me enën.

Përmbajtja e shisheve me ushqim dhe kavanozave me ushqim për foshnja duhet të nxirren ose të tunden dhe temperatura duhet të kontrollohet para konsumimit, në mënyrë që të shmangët djegia.

Mos zieni vezë me lëvozhgë dhe vezët e ziera më parë nuk mund të ngrohen në mikrovalë pasi ato mund të shpërthejnë pasi të ketë mbaruar gatimi në mikrovalë.

Nëse kordoni i furnizimit është dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose personat e kualifikuar në mënyrë të ngjashme në mënyrë që të shmangët rreziku.

1.1 Mirëmbajtja dhe pastrimi

Dera:

Për të hequr gjithë papastërtitë, pastroni rregullisht të dyja anët e derës, dorezat e derës dhe sipërfaqet e guarnicioneve me një pecetë të butë, të njomë. Mos përdorni pastrues gjërryes të fortë apo gjërryes metalik të mprehtë për të pastruar derën prej xhami të sobës pasi kjo mund të gërvisht sipërfaqen, e cila mund të rezultojë me shkatërrimin e xhamit.

Pjesa e brendshme e sobës:

Për pastrim, fshini çdo derdhje apo spërkatje me një pecetë të njomë të butë ose me një sfungjer pas çdo përdorimi ndërkohë që soba është e ngrohtë. Për ndotje të mëdha, përdorni pecetë të njomur me ujë me sapun disa herë derisa të keni hequr mbetjet. Mos zhvendosni kapakun e mikrovalës. Sigurohuni që uji me sapun apo thjesht uji të mos depërtojë në vrimat e vogla në mure, të cilat mund të shkaktojnë dëme të sobës. Mos përdorni pastrues me spërkatje për interiorin e sobës. Pastroni kapakun e mikrovalës, zgavrën e sobës, platformën rrotulluese dhe mbështetësen e saj pas përdorimit. Këto duhet të jenë të thata dhe pa yndyrë. Yndyra e grumbulluar mund të mbinxehet dhe të filloj të krijohet tym apo të krijohet zjarr.

Pjesa e jashtme e sobës:

Pjesa e jashtme e sobës tuaj mund të pastrohet lehtësisht me ujë dhe sapun. Sigurohuni që keni një leckë të njomë me sapun, dhe më pas thani pjesën e jashtme me një pecetë të butë.

Paneli i kontrollit:

Hapni derën para se ta pastroni dhe çaktivizoni panelin e kontrollit. Tregoni kujdes kur pastroni panelin e kontrollit. Kur përdorni leckë të njomur me ujë, me kujdes fërkon panelin derisa të pastrohet. Shmangni përdorimin e sasive të mëdha të ujit. Mos përdorni ndonjë lloj pastruesi kimik apo gjërryes.

Platforma rrotulluese dhe mbështetësja e platformës: Hiqni platformën dhe mbështetësen e platformës nga soba. Lani platformën dhe mbështetësen e platformës me ujë dhe sapun. Thajini me një copë të butë. Të dyja si platforma edhe mbështetësja e platformës janë të sigurta për tu përdorur në lavastovilje.



E RËNDËSISHME!

Pastroni sobën në intervale kohe të caktuara dhe hiqni mbetjet e ushqimit. Gabimet në mirëmbajtjen e sobës në kushtet e pastrimit mund të shkaktojnë keqësimin e sipërfaqes e cila mund të ndikojë më pas në jetëgjatësinë e pajisjes dhe ndoshta mund të rezultojë në situata të rrezikshme.

Duhet treguar kujdes, por jo duke zhvendosur platformën rrotulluese duke lëvizur enët nga pajisja.



E RËNDËSISHME!

Nuk duhet përdorur pastrues me avull.

Furra me mikrovalë është projektuar për vendosje me integrim.

Pajisja nuk duhet të futet brenda një dollapi.

Kjo pajisje dhe pjesët e saj të aksesueshme mund të nxehen gjatë përdorimit.



KUJDES!


Fëmijët duhen mbajtur larg për të parandaluar që ata të djegin veten.



E RËNDËSISHME!

Mos përdorni pastrues komercial për sobën, pastrues me avull, gërryes, pastrues të ashpër, apo të tillë që përmbajnë hidroksid natriumi apo pade pastrimi në ndonjë pjesë të sobës suaj me mikrovalë.

2. INSTALIMI





2.1 Instalimi i pajisjes

1. Hiqni paketimin dhe kontrolloni me kujdes për ndonjë shenjë dëmtimi.
2. Montoni mbajtësen e fiksimit në anën e djathtë të dollapit të kuzhinës duke përdorur fletën e instalimit dhe dy vidat e furnizuara.
3. Vendoseni pajisjen në dollapin e kuzhinës ngadalë dhe pa forcë derisa të kapet në kllapa. Sigurohuni që pajisja të jetë e qëndrueshme dhe e centralizuar.
4. Fiksioni furrën në anën e majtë duke përdorur dy vidat e furnizuara.
5. Korniza ballore e sobës duhet të vendoset në hapjen ballore të bufes.




E RËNDËSISHME!

Mos e instaloni këtë pajisje në dollapë kuzhine pa oxhakun e pasëm 45mm të specifikuar. Ventilimi joadekuat mund të ndikojë negativisht në performancën dhe jetëgjatësinë e pajisjes.



2.2 Lidhja e pajisjes me energjinë



- Kutia elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme në mënyrë që të hiqet lehtësisht nga priza në rast emergjence. Ose mundësisht duhet të jetë e mundur për tu izoluar nga soba nga furnizuesi duke inkorporuar çelësin në telat e fiksuar në përputhje me rregullat e kablove.
- Kordoni i furnizimit me energji mund të zëvendësohet vetëm nga një elektrikist.
- Nëse kordoni i furnizimit është dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose personat e kualifikuar në mënyrë të ngjashme në mënyrë që të shmanget rreziku.
- Kutia nuk duhet të lihet pas bufesë.
- Pozicioni më i mirë për afër bufesë, shih (A).
- Lidhni pajisjen me një fazë 230 V/50 Hz me rrymë të alternuar me anë të një kutie të instaluar me tokëzim. Kutia duhet të lidhet me rrymë 10 A.
- Para instalimit, shtrëngoni një copë nga kordoni i furnizimit me energji për të lehtësuar lidhjen me pikën (A) kur pajisja të jetë instaluar.
- Kur fusni pajisjen në bufenë me pozicionuar lart anash, MOS përthyeri kordonin e furnizimit me energji.
- Mos zhysni kordonin e furnizimit me energji ose ta vendosni në ujë apo lëngje të tjera.
- Mos lejo që kablo furnizues të bie mbi sipërfaqe të nxehta apo të ashpra, siç mund të jetë zona e ajrit të nxehtë në pjesën e përparme të sobës.

2.3 Këshilla shtesë

Mos përdorni sobën me mikrovalë për të nxehur vajin për skuqje të thellë. Temperatura nuk mund të kontrollohet dhe vaji mund të shkaktojë zjarr. Për të përgatitur kokoshka, përdorni vetëm përgatitës kokoshkash speciale për mikrovalë.

Individët me STIMULUES KARDIAK duhet të konsultohen me mjekun e tyre apo prodhuesin e stimuluesit kardiak për masa paraprake përsa i përket sobave me mikrovalë.

Asnjëherë mos vendosni apo futni ndonjë objekt në zgavrën e hapjes së derës apo zgavrat e ventilimit. Në rast të ndonjë derdhjeje, fikni dhe hiqni menjëherë nga priza sobën dhe kontaktoni agjentin e shërbimit të autorizuar ELECTROLUX.

Asnjëherë mos modifikoni sobën në ndonjë mënyrë.

Përdorni vetëm platformë rrotulluese dhe suport për platformë të dizajnuar për këtë sobë. Mos e vini në punë sobën pa platformë rrotulluese.

Për të parandaluar thyerjen e platformës rrotulluese:


- Para se ta pastroni platformën me ujë, lëreni platformën të ftohet.
- Mos vendosni ushqime dhe enë të nxehta në platformë të ftohtë.
- Mos vendosni ushqime dhe enë të ftohta në platformë të nxehta.

As prodhuesi as shitësi nuk mund të pranojnë përgjegjësinë për dëme në sobë apo lëndime personale që kanë rezultuar nga gabimet gjatë procedurave jo korrekte të lidhjeve elektrike. Avujt dhe pikat e ujit mund të krijohen në muret e sobës ose përreth guarnicionit të derës dhe sipërfaqeve hermetike. Kjo është një dukuri normale dhe nuk është tregues për rrjedhje të mikrovalës apo mosfunksionim të saj.


Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

3.1 Sobë me mikrovalë



3.2 Aksesorë



Kontrolloni për tu siguruar që aksesorët e mëposhtëm janë furnizuar:

- 1 Platforma rotulluese
 - 2 Suport i platformës rotulluese
- Vendosni suportin e platformës rotulluese në bazamentin e zgavrës.
 - Më pas vendosni platformën mbi suportin e saj.
 - Për të shmangur dëmtime të platformës rotulluese, sigurohuni që enët dhe mbajtëset të jenë vendosur mirë në buzët e platformës kur ta lëvizni nga soba.


i Kur porosisni aksesorë, ju lutemi të informoni për dy njësi: emri i pjesës dhe emri i modelit tek shitësi juaj apo tek një agjent i shërbimit të autorizuar ELECTROLUX.














KUJDES!

Mos e përdorni mikrovalën nëse nuk janë montuar këto pjesë.

3.3 Paneli i kontrollit



1 Tregues dixhital në ekran:

-  Automatikë
-  Me ventilim
-  Ora
-  Siguresa për sigurinë ndaj fëmijëve
-  Segmente ekrani
-  Niveli i fuqisë së mikrovalës
-  Pesha
-  Shkrija
-  Mikrovala
-  Lart
-  Ulët

- 2** Butoni i nivelit të fuqisë
- 3** Butoni automatik i shkrijës së akullit
- 4** Butoni i rregullimit të peshës
- 5** Butoni pauzë/anulim
- 6** Butoni i orës
- 7** Çelësi
- 8** Butoni i hapjes së derës

4. FUNKSIONIMI


4.1 Vendos në prizë

Kur furra është e mbyllur për herë të parë ju keni mundësi të vendosni orën. Furra ka një orë 24h.

Shembull: Për të vendosur orën.

1. Në modalitetin standby, shtypni butonin **ORA** një herë për të vendosur orën.
2. Rrotulloni butonin për të rregulluar orën.

3. Shtypni butonin **ORA** për të konfirmuar.
4. Rrotulloni butonin për të rregulluar minutat.
5. Shtypni butonin **ORA** për të konfirmuar regjistrimin.

 Gjatë gatimit, mund të shtypni butonin **ORA** për të kontrolluar kohën e ditës.

4.2 Gatimi në mikrovalë

Gatimi me mikrovalë ju lejon të përshatni fuqinë dhe kohën e gatimit. Koha maksimale e gatimit është 95 minuta.

Shembull: Për të gatuar për 5 minuta në nivelin 60 % të fuqisë.

1. Hapni derën e furrës dhe vendosni ushqimin brenda. Mbyllni derën.
2. Shtypni butonin **NIVELI I FUQISË** 3 herë.
3. Rrotulloni çelësin për të hyrë në kohën e gatimit.
4. Shtypni butonin për të filluar gatimin.

i Për të kontrolluar nivelin e fuqisë së mikrovalës gjatë gatimit, shtypni butonin **NIVELI I FUQISË**. Niveli i fuqisë i parazgjedhur është 100 %. Në fund të gatimit, sistemi do të bjerë dhe do të shfaqet Fundi.

Para fillimit të një sesioni tjetër gatimi, shtypni çdo buton për të pastruar ekranin dhe për të rivendosur sistemin. Nivelet e fuqisë që janë tepër të larta ose kohët e gatimit që janë tepër të gjata mund të shpejtojnë nxehjen e ushqimeve që rezultojnë në gatim.

| Butoni i nivelit të fuqisë | Nivelet e fuqisë |
|----------------------------|------------------|
| x 1 | 100 % |
| x 2 | 80 % |
| x 3 | 60 % |
| x 4 | 40 % |
| x 5 | 20 % |
| x 6 | 0 % |

4.3 Niveli i reduktuar i fuqisë

| Modaliteti i gatimit | Koha standarte | Niveli i reduktuar i fuqisë |
|----------------------|----------------|-----------------------------|
| Mikrovala 100 % | 30'00 | Mikrovala 80 % |

4.4 Fillimi i shpejtë

Ju mund të filloni direkt gatimin në 100 % për 30 sekonda duke shtypur çelësin. Çdo herë që shtypni çelësin, koha e gatimit do të rritet për 30 sekonda.

i Për të shtuar më shumë kohë shtypni çelësin.

4.5 Gatim automatik

Gatimi automatik automatikisht funksionon sipas mënyrës së duhur të gatimit dhe kohës së gatimit. Ju mund të zgjidhni nga 8 menyte.

| Gatim automatik | Ushqimi | Pesha |
|-----------------|----------------------|--------------|
| A - 01 | Qumësht/kafe | 1-3 filxhanë |
| A - 02 | Oriz | 150-600 g |
| A - 03 | Spageti | 100-300 g |
| A - 04 | Patate | 1-3 kokrra |
| A - 05 | Ringrohje automatike | 200-800 g |
| A - 06 | Peshk | 200-600 g |
| A - 07 | Pica | 150-450 g |
| A - 08 | Kokoshka | 99 g |

1. Hapni derën e furrës dhe vendosni ushqimin brenda. Mbyllni derën.
2. Rrotulloni çelësin në drejtim të kundërt të akrepave të orës për të zgjedhur ushqimin.
3. Shtypni butonin **RREGULLIM PESHE** për të zgjedhur sasinë ose peshën.
4. Shtypni butonin për të filluar gatimin.

i Kur furra të lëshojë sinjal akustik, kthejeni ushqimin, mbyllni derën e furrës dhe shtypni butonin për të rifilluar gatimin.

4.6 Shkrirja automatike

Shkrirja automatike automatikisht funksionon sipas mënyrës së duhur të gatimit dhe kohës së gatimit. Ju mund të shkrini mes 100g dhe 1800g ushqim.

Shembull: Për të shkrirë 500g ushqim.

1. Hapni derën e furrës dhe vendosni ushqimin brenda. Mbyllni derën.
2. Shtypni butonin **SHKRIRJE AUTOMATIKE** një herë.
3. Shtypni butonin **RREGULLIM PESHE** për të zgjedhur peshën.
4. Shtypni butonin për të filluar shkrirjen.

i Kur furra të lëshojë sinjal akustik, kthejeni ushqimin, mbyllni derën e furrës dhe shtypni butonin për të rifilluar gatimin.

4.7 Siguresa për sigurinë e fëmijëve

Bllokimi i provës për fëmijë pengon funksionimin e pa mbikëqyrur nga fëmijët. Kyçi i sigurisë së fëmijës aktivizohet automatikisht pas 1 minutë pa asnjë veprim nga përdoruesi. Për të anuluar hapni derën.

4.8 Pauzë

Për ta ndaluar ndërkohë që mikrovala është duke funksionuar.

1. Shtypni butonin **PAUZË/ANULIM** një herë për të hyrë në modalitetin e pauzës gjatë gatimit.
2. Shtypni butonin për të vazhduar gatimin.

Shtypni dy herë butonin **PAUZË/ANULIM** për të anuluar gatimin.




Furra do të ndalojë veprimin kur dera të hapet.


5. SHENJA PARALAJMËRUESE DHE KËSHILLA

5.1 Enë gatimi të sigurta për mikrovalë

| Enë gatimi | Mikrovala e sigurtë | Komente |
|---|---------------------|---|
| Qese alumini/enë mbajtëse | ✓ / ✗ | Pjesë të vogla prej qese alumini mund të përdoren për të mbuluar ushqimin nga mbinxehja. Mbani qeset të paktën 2 cm larg mureve të sobës, pasi mund të krijohen shkëndija. Enët prej qese alumini nuk rekomandohen, vetëm nëse specifikohen nga fabrikuesi. Ndiqni me kujdes udhëzimet. |
| Kina dhe qeramika | ✓ / ✗ | Porcelani, qeramika, enë argjile xhami dhe kocke janë zakonisht të përshtatshme, përjashto ato me dekorime metalike. |
| Enë qelqi p.sh. tavë xhami ® | ✓ | Tregoni kujdes kur përdorni enë xhami fin pasi mund të thyhet apo plasaritet nëse nxehet menjëherë. |
| Metal | ✗ | Nuk rekomandohet të përdorni enë gatimi metalike duke përdorur fuqinë e mikrovalës pasi mund të krijohen shkëndija, që mund të çojnë në zjarr. |
| Enë plastike/polistireni psh. për ushqim të shpejtë | ✓ | Duhet të tregoni kujdes pasi disa enë mund të prishen, shkrijnë apo çngjyrosen në temperatura të larta. |
| Çanta frigoriferike/pjekjeje | ✓ | Duhet shtypur për të lënë avullin të dalë. Sigurohuni që çantat janë të përshtatshme për përdorim në mikrovalë. Mos përdorni lidhëse plastike ose metalike, pasi ato mund të shkrijnë ose të shkaktojnë zjarr për shkak të shkëndijave metalike. |
| Pjata letra, kupa dhe letër kuzhine | ✓ | Përdoreni vetëm për ngrohje ose për të thithur lagështinë. Tregoni kujdes pasi nga mbinxehja mund të shkaktojë zjarr. |
| Enë kashte dhe druri | ✓ | Gjithmonë mbikëqyreni sobën kur përdorni këto materiale pasi mbinxehja mund të shkaktojë zjarr. |
| Letër e riciklueshme dhe gazetë | ✗ | Mund të përmbaje ekstrakte metali që mund të shkaktojë shkëndija dhe rrjedhimisht zjarr. |


5.2 Këshilla për gatimi në mikrovalë

| Këshilla për gatimi në mikrovalë | |
|----------------------------------|---|
| Përbërja | Ushqimet me përqindje të lartë yndyre ose sheqeri (p.sh. puding krishtlindje, byrek me mish) kërkojnë më pak kohë ngrohjeje. Tregoni kujdes pasi mbinxehja mund të shkaktojë zjarr. |
| Madhësia | Për çdo gatim duhet të bëni të gjitha copat në madhësi të njëjtë. |
| Temperatura e ushqimit | Temperatura fillestare e ushqimit ndikon në sasinë e kohës së nevojshme për gatim. Prisni ushqimet me mbushje (p.sh. me reçel dhe brumë) që të çlirojnë nxehtësinë apo avullin. |
| Organizimi | Vendosni pjesët më të trasha të ushqimit drejt me pjesën e jashtme të enës (p.sh. stika me mish pule). |
| Mbulo | Vendosni qese të ajrosur për mikrovalë ose kapak të përshtatshëm. |
| Shpimi | Ushqimet me lëvizshmëri, lëkurë apo membranë duhet të shpohen në vende të ndryshme para se të gatohen ose të ringrohen pasi mund të formohet avull dhe të shkaktohet shpërthim i ushqimit (p.sh. patate, peshk, pulë, salsaçe).  E RËNDËSISHME! Vezët nuk duhet të nxehen duke përdorur fuqinë e mikrovalës pasi ato mund të shpërthejnë, edhe pasi gatimi të ketë përfunduar (p.sh. vezët poshe, të ziera fort) |
| Trazo, rrotullo dhe riorganizo | Për çdo gatim është esenciale të trazoni, rrotulloni dhe riorganizoni ushqimin gjatë gatimit. Gjithmonë shpini dhe riorganizoni nga ana e jashtme drejt qendrës. |
| Lënia në vend | Koha e lënies në vend është e domosdoshme pas gatimit për të siguruar që ngrohja të shpërmdahet njësoj në gjithë ushqimin. |
| Mbulimi | Zonat e ngrohta mund të ruhen në copa të vogla qeseje, të cilat reflektojnë mikrovalët (p.sh. krahët dhe kofshët e pulës). |

-  Përdor mbajtëse tenxhereje apo dorashka kuzhine kur lëvizni ushqimin nga soba për të parandaluar djegiet. Gjithmonë hapni enët, përgatitësit e kokoshkave, qeset e gatimit në sobë etj. larg fytyrës dhe duarve për të shmangur djegiet nga avulli. Gjithmonë qëndroni pak larg derës së sobës kur e hapni për të shmangur djegiet nga avulli dhe nxehtësia që del. Prisni në feta gatimet e pjekura të mbushura pas ngrohjes për të çliuar avullin dhe për të shmangur djegiet.

6. RIPARIMI I DEFEKTEVE

| Problemi | Kontrollo nëse . . . |
|---|---|
| Pajisja Juaj me mikrovalë nuk po punon si duhet? | <ul style="list-style-type: none"> • Siguresa në rutinë e siguresës punon. • Nuk ka pasur ndërprerje të energjisë. • Nëse siguresa godet, kontakti një elektrikist të kualifikuar. |
| Modaliteti i mikrovalës nuk po funksionon? | <ul style="list-style-type: none"> • Dera nuk është mbyllur si duhet. • Guarnicionet e derës dhe sipërfaqet e tyre janë të pastra. • Atëherë START si çelës është shypur. |
| Platforma nuk rrotullohet? | <ul style="list-style-type: none"> • Mbështetësja e platformës është lidhur si duhet me mekanizmin. • Pjesët e sobës nuk kalojnë përtej platformës. • Ushqimi nuk ka kaluar përtej këndit të platformës për të penguar kështu rrotullimin. • Nuk kas asgjë që pengon afër platformës. |
| Mikrovala nuk fiket? | <ul style="list-style-type: none"> • Izoloni pajisjen nga kutia e siguresave. • Kontakti një agjent të shërbimit të autorizuar ELECTROLUX. |
| Llamba e brendshme nuk funksionon? | <ul style="list-style-type: none"> • Kontakti agjentin e shërbimit të autorizuar ELECTROLUX. Llamba e interiorit mund të ndërrohet vetëm nga një agjent i shërbimit të autorizuar i trajnuar ELECTROLUX. |
| Ushqimi kërkon më shumë kohë për tu ngrohur apo për tu gatuar se më parë? | <ul style="list-style-type: none"> • Regjistro një kohë më të gjatë gatimit (sasia dyfish = koha afërsisht dyfish) ose • Nëse ushqimi është më i ftohtë se zakonisht rrotulloni herë pas here ose • Regjistro një gradë më të lartë energjie. |

 Nëse furrë vepron në çdo modalitet për 3 minuta ose më shumë, ventilatori do të veprojë për 2 minuta pas mbarimit të gatimit.

7. INFORMACIONE TEKNIKE

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Voltazhi i linjës AC | 230 V, 50 Hz, faza singël | |
| Kutia shpërndarëse/Qarku i shkurtër | Minimumi 10 A | |
| Fuqia e kërkuar AC: | Mikrovala | 1.2 kW |
| Fuqia e jashtme: | Mikrovala | 700 W (IEC 60705) |
| Frekuenca e mikrovalës | 2450 MHz ¹⁾ (Grupi 2/Klasa B) | |
| Dimensionet e jashtme: | LMS2203EM | 595 mm (Gj) x 388 mm (L) x 347 mm (Gj) |
| Dimensionet e zgavrës | 315 mm (Gj) x 210 mm (L) x 329 mm (Gj) ²⁾ | |
| Kapaciteti i sobës | 20 litra ²⁾ | |
| Platforma rrotulluese | ø 245 mm, xham | |
| Pesha | afro 12.8 kg | |


- ¹⁾ Ky produkt plotëson të gjitha kërkesat e standardit evropian EN55011. Në konformitet me këtë standard, ky produkt është klasifikuar si pajisje e grupit 2 klasa B. Grupi 2 do të thotë që pajisja me qëllim gjeneron energji radio-frekuence në një formë të rrezatimit elektromagnetik për të ngrohur ushqimin. Pajisja e Klasës B do të thotë që pajisja është e përshtatshme për tu përdorur në ambiente shtëpiake.
- ²⁾ Kapaciteti i brendshëm është llogaritur duke matur gjerësinë, thellësinë dhe lartësinë maksimale. Kapaciteti aktual për të ruajtur ushqim është më i lartë.

8. EFIKASITETI ENERGJETIK

Informacion për konsumin e energjisë së produktit dhe kohën maksimale për të arritur modalitetin e energjisë së ulët

| | |
|--|-------|
| Konsumi i energjisë në gjendje joaktive me ekranin të ndezur | 0.8 W |
| Konsumi i energjisë në gjendje joaktive me ekranin të fikur | 0.5 W |
| Koha maksimale që duhet që pajisja të arrijë automatikisht modalitetin e energjisë së ulët | 5 min |

9. PËRSA I PËRKET AMBIENTIT

Materiale riciklimi me simbolin . Vendosi paketimin në kazanët e aplikuar për riciklim.

Ndihmoni për të mbrojtur mjedisin dhe shëndetin njerëzor dhe ricikloni pajisjet elektrike dhe elektronike.



Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin me mbeturinat shtëpiake. Riktheni produktin në qendrën lokale të riciklimit ose kontaktoni zyrën e komunës.

SADRŽAJ

| | |
|--|----|
| 1. VAŽNA UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI | 75 |
| 2. INSTALACIJA | 79 |
| 3. PREGLED UREĐAJA | 83 |
| 4. RUKOVANJE | 84 |
| 5. SAVETI I NAZNAKE | 87 |
| 6. ŠTA UČINITI AKO | 89 |
| 7. SPECIFIKACIJE | 90 |
| 8. ENERGETSKA EFIKASNOST | 90 |
| 9. INFORMACIJE O ZAŠTITI OKOLINE | 90 |

МИ МИСЛИМО НА ВАС

Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате . Добро дошли у Electrolux.

Посетите наш веб сајт на адреси:



Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com



Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.electrolux.com/productregistration



Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop

БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ

Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове. Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке. Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама. Модел, број производа (PNC), серијски број.



Упозорење/опрез - упутства о безбедности



Опште информације и савети



Информације о заштити животне средине

Подложне су променама без претходне најаве.

1. ⚠ VAŽNA UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI

Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja na bezbedan način i razumeju povezane opasnosti. Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja nisu pod nadzorom.

Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje na visinama preko 2000 m.



VAŽNO! VAŽNA UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI:
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA
SLUČAJU POTREBE.



UPOZORENJE!

Ne koristite uređaj bez rotacionog stola i podrške za rotacioni sto. Ne koristite uređaj kada je prazan.



UPOZORENJE!

Ako su vrata ili pečati vrata oštećeni, ne sme se rukovati retnom dok se ne opravi od strane kompetentne osobe.



UPOZORENJE!

Opasno je za bilo koga ko nije kompetentna osoba da izvrši uslugu ili opravi uređaj koji uključuje uklanjanje poklopca koji daje zaštitu od izlaganja energiji mikrotalasne pećnice.



UPOZORENJE!

Tečnosti i ostala hrana ne smeju se zagrevati u zatvorenim posudama, pošto mogu lako da eksplodiraju.

Ovaj aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i za slične primene, na primer: u kuhinjama za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; u kućama na farmama; za upotrebu od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim rezidencijalnim objektima; u uslužnim objektima koji nude prenoćište sa doručkom.

Koristite samo posude i pribor koji su predviđeni za mikrotalasne.

Metalni kontejneri za hranu i piće nisu dopušteni u toku kuvanja putem mikrotalasne pećnice.

Nemojte ostavljati pećnicu bez nadzora kada koristite plastične, papirne ili druge zapaljive posude za hranu za jednokratnu upotrebu.

Mikrotalasna rena je namenjena za zagrevanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje grejnih jastučića, papuča, sunđera, mokrih krpa i sličnih predmeta može da izazove rizik od povrede, zapaljenja ili požara.

Ako se pri zagrevanju hrane pojavi dim, **NEMOJTE OTVARATI VRATA**. Isključite pećnicu, izvadite utikač iz utičnice i sačekajte dok hrana ne prestane da se puši. Otvaranje vrata dok se hrana puši može izazvati požar.

Zagrevanje napitaka u mikrotalasnoj može dovesti do odloženog eruptivnog ključanja, te je potrebno voditi računa prilikom rukovanja posudom.

Sadržaji flašica za hranjenje i tegli hrana za bebe treba da se promešaju ili protresu a temperatura da se proverí pre konzumacije, kako bi se izbegle opekotine.

Nemojte kuvati jaja u ljusci, niti podgrevati cela tvrdo kuvana jaja u mikrotalasnoj pećnici, jer mogu eksplodirati čak i nakon što se priprema u mikrotalasnoj završi.

Ako je dovodni kabl oštećen mora da ga zameni proizvođač, njegov servisni predstavnik ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.

1.1 Nega i čišćenje

Vrata:

Da biste uklonili sve tragove prljavštine, redovno čistite obe strane vrata, zaptivke vrata i zaptivne površine mekom, vlažnom krpom. Nemojte koristiti gruba abrazivna sredstva za čišćenje niti metalne strugače da biste očistili staklo na vratima, jer oni mogu izgubiti površinu, što može dovesti do pucanja stakla.

Unutrašnji deo pećnice:

Pri čišćenju obrišite sve što je poprskano ili prosuto mekom vlažnom krpom ili sunđerom nakon svake upotrebe pećnice dok je još uvek topla. Za tvrđe mrlje koristite blagu sapunicu i obrišite nekoliko puta vlažnom krpom dok se ne uklone svi ostaci. Nemojte skidati filter magnetrona. Vodite računa da blaga sapunica ili voda ne prodru u male otvore na zidovima, što može izazvati oštećenja pećnice. Nemojte prskati sredstava za čišćenje po unutrašnjosti pećnice. Očistite filter magnetrona, unutrašnjost pećnice, rotirajući tanjir i nosač tanjira nakon upotrebe. Oni moraju biti suvi i bez masnoće na sebi. Nakupljena masnoća se može pregrijati i dimiti, ili zahvatiti požar.

Spoljašnji deo pećnice:

Spoljašnji deo pećnice može se lako očistiti blagom sapunicom i vodom. Vodite računa da se sapunica obriše mokrom krpom i spoljašnjost posuši mekim ubrusom.

Kontrolna tabla:

Otvorite vrata pre čišćenja da biste deaktivirali kontrolnu tablu. Morate biti pažljivi prilikom čišćenja kontrolne table. Koristeći krpu natopljenu samo vodom nežno obrišite tablu dok ne bude čista. Izbegavajte upotrebu preteranih količina vode. Nemojte koristiti nikakve hemikalije niti abrazivne čistače.

Rotirajući tanjir i nosač tanjira:

Izvadite rotirajući tanjir i nosač tanjira iz pećnice. Operite ih vodom sa blagom sapunicom. Posušite mekom krpom. I Rotirajući tanjir i nosač tanjira mogu se prati u mašini za suđe.



VAŽNO!

Čistite pećnicu u redovnim intervalima i uklonite sve ostatke hrane. Ako ne održavate pećnicu u čistom stanju, to može dovesti do propadanja površine, što može negativno uticati na vek trajanja uređaja i možda dovesti i do opasne situacije.

Treba voditi računa da se ne zagubi okretnica kada se uklanjaju kontejneri sa uređaja.



VAŽNO!

Paročistač se ne sme koristiti.

Rerna mikrotalasne pećnice treba da se koristi kao ugrađena.

Uređaj ne sme da se stavi u ormarić.

Uređaj i njegovi dostupni delovi postaju vrell tokom upotrebe.



UPOZORENJE!


Držite decu na udaljenosti od vrata da biste sprečili da se opeku.



VAŽNO!

Nemojte koristiti komercijalne čistače za pećnice, paročištače, abrazivna, gruba sredstava za čišćenje, ništa što sadrži natrijum hidroksid niti žice za ribanje na bilo kom delu vaše mikrotalasne pećnice.

2. INSTALACIJA





2.1 Instaliranje uređaja

1. Uklonite čitavo pakovanje i pažljivo proverite da li ima znakova oštećenja.
2. Postavite nosač za fiksiranje na desnu stranu kuhinjskog dela koristeći list za instaliranje i dva dostavljena šrafa.
3. Postavite uređaj polako na kuhinjski deo i bez sile dok ne legne na nosače. Postarajte se da uređaj bude stabilan i centralan.
4. Fiksirajte rernu na levoj strani koristeći dva dostavljena šrafa.
5. Prednji okvir rerne trebalo bi da potpuno prione na prednji otvor kuhinjskog ormarića.




VAŽNO!

Ne instalirajte ovaj uređaj u kuhinjske delove bez navedenog zadnjeg dimnjaka od 45 mm. Neadekvatna ventilacija može da utiče na učinak i vek trajanja uređaja.



2.2 Priključivanje uređaja na električno napajanje



- Električna utičnica mora biti lako dostupna, tako da se uređaj može jednostavno isključiti u slučaju opasnosti. Ili mora postojati mogućnost da se pećnica izoluje od napajanje ugradnjom prekidača u fiksne instalacije u skladu sa pravilima mreže.
- Električni napojni kabl može zameniti samo električar.
- Ako je dovodni kabl oštećen mora da ga zameni proizvođač, njegov servisni predstavnik ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- Utičnica ne sme biti smeštena iza ormarića.
- Najbolji položaj je iznad ormarića, pogledajte (A).
- Priključite uređaj na monofaznu naizmeničnu struju 230 V/50 Hz preko pravilno instalirane uzemljene utičnice. Utičnica mora imati osigurač od 10 A.
- Pre instalacije, zavežite komad kanapa za napojni kabl pećnice da biste ga lakše provukli kroz otvor i olakšali priključak na poziciju (A) kada se uređaj priključuje.
- Kada ubacujete uređaj u ormarić sa visokom stranama, NEMOJTE zgnječiti električni napojni kabl.
- Ne uranjajte električni kabl niti utikač u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ne dozvolite da električni kabl prelazi preko vrelih ili oštih ivica, kao što su ventilacione oblasti sa vrelim vazduhom na gornjem zadnjem delu pećnice.

2.3 Dodatni savet

Nemojte koristiti mikrotalasnu pećnicu da biste zagrejali ulje za prženje u ulju. Temperatura se ne može kontrolisati i ulje se može zapaliti. Da biste pravili kokice, koristite samo posebne mikrotalasne pećnice za pravljenje kokica.

Osobe sa PEJSMEJKEROM treba da se posavetuju sa svojim doktorom ili proizvođačem pejsmejкера o merama predostrožnosti koje se odnose na mikrotalasne pećnice.

Nikada ne sipajte i ne umećite predmete u otvore brave na vratima ili ventilacione otvore. U slučaju prosipanja, odmah isključite i izvucite iz napajanja rernu i pozovite ovlašćenog ELECTROLUX servisnog agenta.

Nikada ne modifikujte pećnicu ni na koji način.

Koristite samo rotirajući tanjir i nosač tanjira koji su konstruisani za ovu pećnicu. Nemojte uključivati pećnicu bez rotacione ploče.

Da biste sprečili pucanje rotacione ploče:


- Pre čišćenja rotacione ploče vodom, ostavite je da se ohladi.
- Ne stavljajte vrelu hranu niti vrelu posuđe na hladnu rotirajući tanjir.
- Ne stavljajte hladnu hranu niti hladno posuđe na vrelu rotirajući tanjir.

Ni proizvođač ni dobavljač ne mogu prihvatiti odgovornost za štete na pećnici ili fizičke povrede koje nastanu zbog nepoštovanja tačnog postupka električnog priključivanja. Povremeno se na zidovima pećnice ili oko zaptivki vrata i zaptivnih površina mogu formirati vodena para ili kapljice. To je uobičajena pojava i ne znači da mikrotalasna pećnica propušta ili da je neispravna.


Kada se radi o sijalicama unutar proizvoda i rezervnih delova, sijalice koje se prodaju zasebno: Ove sijalice su namenjene da izdrže ekstremne fizičke uslove u kućnim aparatima, kao što su temperatura, vibracije, vlaga, ili su namenjene da signaliziraju informacije o radnom stanju uređaja. Nisu predviđene za upotrebu u drugim uređajima i nisu pogodne za osvetljavanje prostorija u domaćinstvu.

3. PREGLED UREĐAJA

3.1 Mikrotalasna pećnica



3.2 Dodaci



Uverite se da li su isporučeni sledeći dodaci:

- 1 Rotirajući tanjir
- 2 Nosač tanjira

- Postavite pokretnu podršku za rotirajući tanjir na pod šupljine.
- Zatim postavite rotirajući tanjir na nosač tanjir.
- Da biste izbegli oštećenje rotirajući tanjir, pobrinite se da podižete posude bez dodirivanja ivice rotacione ploče kada ih vadite iz pećnice.


i Kada naručite dodatke, molimo vas da napomenete dve stavke: ime dela i ime modela vašem prodavcu ili ovlašćenom ELECTROLUX servisnom agentu.



UPOZORENJE!

Ne rukujte mikrotalasnom pećnicom bez ovih postavljenih delova.

3.3 Kontrolna tabla



- | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 1 | Indikatori digitalnog prikaza: | 2 | Dugme za snagu zagrevanja |
| | Automatski | 3 | Dugme za automatsko odmrzavanje |
| | Ventilator | 4 | Dugme za prilagođavanje težine |
| | Sat | 5 | Dugme pauza/otkaži |
| | Zaključavanje zarad bezbednosti dece | 6 | Dugme sata |
| | Prikaz segmenata | 7 | Dugme |
| | Nivo snage mikrotalasne pećnice | 8 | Dugme za otvaranje vrata |
| | Težina | | |
| | Odmrzavanje | | |
| | Mikrotalasna | | |
| | Visoko | | |
| | Nisko | | |

4. RUKOVANJE

4.1 Uključivanje

Kada se rerna po prvi put uključi imate opciju podešavanja sata. Rerna ima 24-časovni sat.

Primer: Za podešavanje sata.

1. U režimu pripravnosti, pritisnite dugme **SAT** jednom za podešavanje sata.
2. Rotirajte dugme da biste prilagodili sat.
3. Pritisnite dugme **SAT** za potvrdu.

4. Rotirajte dugme da biste prilagodili minute.
5. Pritisnite dugme **SAT** za potvrdu podešavanja.

U toku kuvanja, možete da pritisnete dugme **SAT** za proveru vremena.

4.2 Kuvanje u mikrotalasnoj

Mikrotalasno kuvanje vam dopušta da prilagodite snagu kuvanja i vreme. Maksimalno vreme kuvanja je 95 minuta.

Primer: Za kuvanje od 5 minuta pri nivou snage od 60 %.

1. Otvorite vrata rerne i stavite hranu unutra. Zatvorite vrata.
2. Pritisnite dugme **NIVO SNAGE** 3 puta.
3. Rotirajte dugme da biste uneli vreme kuvanja.
4. Pritisnite dugme za započinjanje kuvanja.

i Za proveru nivoa mikrotalasne snage u toku kuvanja pritisnite dugme **NIVO SNAGE**. Podrazumevani nivo snage je 100 %.

Na kraju kuvanja, sistem će pištati i Kraj će se prikazati.

Pre otpočinjanja nove sesije kuvanja, pritisnite bilo koje dugme da izbrišete prikaz i ponovo podesite sistem. Nivoi snage koji su previsoki ili vremena kuvanja koja su preduga mogu da pregreju hranu i dovedu do požara.

| Dugme za snagu zagrevanja | Nivoi snage |
|---------------------------|-------------|
| x 1 | 100 % |
| x 2 | 80 % |
| x 3 | 60 % |
| x 4 | 40 % |
| x 5 | 20 % |
| x 6 | 0 % |

4.3 Smanjena jačina energije

| Način kuvanja | Standardno vreme | Smanjena jačina energije |
|--------------------|------------------|--------------------------|
| Mikrotalasna 100 % | 30'00 | Mikrotalasna 80 % |

4.4 Brzo pokretanje

Možete direktno da počnete da kuvate na 100 % 30 sekundi pritiskajući dugme. Svaki put kada pritisnete dugme vreme kuvanja će se povećati za 30 sekundi.

i Za dodavanje više vremena pritisnite dugme.

4.5 Automatsko kuvanje

Automatsko kuvanje automatski izračuna režim pravilnog kuvanja i vreme kuvanja. Možete da izaberete od 8 menija.

| Automatsko kuvanje | Hrana | Težina |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| A - 01 | Mleko/kafa | 1-3 šolje |
| A - 02 | Pirinadž | 150-600 g |
| A - 03 | Špagete | 100-300 g |
| A - 04 | Krompir | 1-3 kom |
| A - 05 | Automatsko zagrevanje | 200-800 g |
| A - 06 | Riba | 200-600 g |
| A - 07 | Pica | 150-450 g |
| A - 08 | Kokice | 99 g |

1. Otvorite vrata rerne i stavite hranu unutra. Zatvorite vrata.
2. Rotirajte dugme suprotno od pravca kazaljke na satu za izbor hrane.
3. Pritisnite dugme **PRILAGODAVANJE TEŽINE** za izbor količine ili težine.
4. Pritisnite dugme za započinjanje kuvanja.

i Kada rerna pišti, okrenite hranu, zatvorite vrata rerne i pritisnite dugme da nastavite kuvanje.

4.6 Automatsko odmrzavanje

Automatsko odleđivanje automatski računa pravilan režim kuvanja i vreme kuvanja. Možete da odmrznete između 100 g i 1800 g hrane.

Primer: Za odleđivanje 500 g hrane.

1. Otvorite vrata rerne i stavite hranu unutra. Zatvorite vrata.
2. Pritisnite jednom dugme **AUTOMATSKO ODMRZAVANJE**.
3. Pritisnite dugme **PRILAVODAVANJE TEŽINE** za izbor težine.
4. Pritisnite dugme za pokretanje odleđivanja.

i Kada rerna pišti, okrenite hranu, zatvorite vrata rerne i pritisnite dugme da nastavite kuvanje.

4.7 Zaključavanje zarad bezbednosti dece

Brava zaštite za decu sprečava rukovanje koje se ne nadgleda a vrše ga deca.

Brava za bezbednost dece je automatski omogućena nakon 1 minuta bez rada od strane korisnika. Za otkazivanje otvorite vrata.

4.8 Pauza

Da biste pauzirali dok mikrotalasna pećnica radi.

1. Pritisnite dugme **PAUZA/OTKAŽI** jednom da unesete režim pauze u toku kuvanja.
2. Pritisnite dugme da nastavite kuvanje.

Pritisnite dugme **PAUZA/OTKAŽI** dva puta za otkazivanje kuvanja.




Rerna će prestati da radi kada su vrata otvorena.


5. SAVETI I NAZNAKE

5.1 Bezbedno posuđe za mikrotalasnu

| Posuđe | Bezbedno za mikrotalasnu | Komentari |
|--|--------------------------|---|
| Aluminijumska folija/ posude od aluminijumske folije | ✓ / ✗ | Mali komadi aluminijumske folije mogu se koristiti za zaštitu hrane od pregrevanja. Držite foliju najmanje 2 cm od zidova pećnice, jer može doći do varničenja. Posude od folije nisu preporučljive, osim ako ih navodi proizvođač pažljivo sledite uputstva. |
| Porcelan i keramika | ✓ / ✗ | Porcelan, grmčarija, glazirano glineno posuđe i arkopal su obično pogodni, osim onih sa metalnim ukrasima. |
| Stakleno posuđe, npr. Pyrex ® | ✓ | Treba voditi računa prilikom korišćenja staklenog posuđa, jer može popucati ili napuknuti ako se naglo zagreva. |
| Metal | ✗ | Ne preporučuje se upotreba metalnog posuđa prilikom upotrebe mikrotalasne energije, jer može stvarati varnice, koje mogu izazvati požar. |
| Plastične/polistirolske posude, npr. za brzu hranu | ✓ | Mora se voditi računa, jer se neke posude deformišu, tope ili gube boju pri visokim temperaturama. |
| Kese za zamrzivač/ pečenje | ✓ | Moraju se probosti da bi para mogla da izlazi. Proverite da li su kese odgovarajuće za upotrebu u mikrotalasnoj. Nemojte koristiti plastične ili metalne vezice, jer se mogu istopiti ili zapaliti zbog varničenja metala. |
| Papir - tanjiri, šolje i kuhinjski papir | ✓ | Koristite samo za zagrevanje ili upijanje vlage. Mora se voditi računa, jer pregrevanje može izazvati požar. |
| Slamnate i drvene posude | ✓ | Uvek nadgledajte pećnicu kada koristite ove materijale, jer pregrevanje može izazvati požar. |
| Reciklirani papir i novine | ✗ | Mogu sadržati ekstrakte metala koji će izazvati „varničenje“ i mogu izazvati požar. |

5.2 Saveti o kuvanju u mikrotalasnoj pećnici

| Saveti o kuvanju u mikrotalasnoj pećnici | |
|--|--|
| Sastav | Hrana bogata masnoćom ili šećerom (npr. božićni puding, pite od jabuka) zahteva kraće vreme zagrevanja. Mora se voditi računa, jer pregrevanje može izazvati požar. |
| Veličina | Radi ravnomernog kuvanja napravite sve jednake komade. |
| Temperatura hrane | Početna temperatura hrane utiče na količinu vremena potrebnog za kuvanje. Zaseći hranu sa nadevima, (npr. krofne sa džemom), da biste oslobodili toplotu ili paru. |
| Rasporedite | Stavite najdeblje delove hrane prema spoljašnjem delu posude, (npr. pileće batake). |
| Poklopac | Koristite prijanjajuću foliju sa otvorima za mikrotalasnu ili odgovarajući poklopac. |
| Probodite | Hrana sa ljuskom, korom ili opnom mora se probosti na nekoliko mesta pre kuvanja ili zagrevanja zbog nagomilavanja pare, što može izazvati eksploziju hrane, (npr. krompira, ribe, pilećine, kobasice).  VAŽNO! Jaja se ne smeju zagrevati pomoću mikrotalasne energije, jer mogu eksplodirati, čak i nakon što se kuvanje završi, (npr. poširana, tvrdo kuvana). |
| Promešajte, okrenite, rasporedite | Radi ravnomernog kuvanja neophodno je promešati, okrenuti i rasporediti hranu tokom pripreme. Uvek promešajte i rasporedite od spoljašnje strane prema centru. |
| Stajanje | Nakon kuvanja neophodno je vreme stajanja koje omogućava da se toplota ravnomerno rasporedi kroz hranu. |
| Zaštite | Topli delovi mogu se zaštititi malim komadima folije, koja odbija mikrotalase, (npr. pileće noge i krila). |

-  Koristite krpe za hvatanje vrelih sudova ili zaštitne rukavice za rernu kada vadite hranu iz pećnice da biste sprečili opekotine. Posude, aparate za kokice, kese za pečenje u rerni itd. uvek otvarajte na udaljenosti od lica i ruku da bi ste izbegli opekotine od pare. Uvek se odmaknite od vrata pećnice kada ih otvarate da biste izbegli opekotine od ispuštene pare i toplote. Isecite punjenu pečenu hranu nakon zagrevanja da biste oslobodili paru i izbegli opekotine.

6. ŠTA UČINITI AKO

| Problem | Proverite da li . . . |
|--|---|
| Mikrotalasna ne radi pravilno? | <ul style="list-style-type: none"> • Osigurači u kutiji sa osiguračima rade. • Nije nestalo struje. • Ako osigurači nastave da pregorevaju, obratite se kvalifikovanom električaru. |
| Mikrotalasni režim ne radi? | <ul style="list-style-type: none"> • Vrata su pravilno zatvorena. • Zaptivke vrata i njihove površine su čiste. • Dugme POKRENI je pritisnuto. |
| Rotirajući tanjir se ne okreće? | <ul style="list-style-type: none"> • Nosač tanjira je pravilno spojen sa pogonom. • Posuda za pećnicu ne prelazi preko rotacione ploče. • Hrana ne prelazi preko ivice rotacione ploče sprečavajući je da se okreće. • Nema ništa u udubljenju ispod rotacione ploče. |
| Mikrotalasna neće da se isključi? | <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj sa napajanja. • Pozovite ovlašćenog ELECTROLUX servisnog agenta. |
| Unutrašnje svetlo ne radi? | <ul style="list-style-type: none"> • Pozovite svog ovlašćenog ELECTROLUX servisnog agenta. Unutrašnje svetlo može da zameni kvalifikovani ovlašćeni ELECTROLUX servisni agent. |
| Hrani je potrebno više vremena za zagrevanje i kuvanje nego pre? | <ul style="list-style-type: none"> • Podesite duže vreme kuvanja (dupla količina = skoro duplo vreme) ili, • Ako je hrana hladnija nego obično, okrećite je s vremena na vreme ili, • Podesite veću postavku snage. |



Ako rena radi u bilo kom režimu 3 minuta ili duže, ventilator će ostati uključen 2 minuta nakon što se kuvanje završi.

7. SPECIFIKACIJE

| | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Napon AC napajanja | 230 V, 50 Hz, jednofazni | |
| Osigurač na liniji napajanja | Минимум 10 А | |
| Potrebna AC snaga: | Mikrotalasna | 1.2 kW |
| Izlazna snaga: | Mikrotalasna | 700 W (IEC 60705) |
| Frekvencija mikrotalasa | 2450 MHz ¹⁾ (Grupa 2 / klasa B) | |
| Spoljašnje dimenzije: | LMS2203EM | 595 mm (Š) x 388 mm (V) x 347 mm (D) |
| Unutrašnje dimenzije | 315 mm (Š) x 210 mm (V) x 329 mm (D) ²⁾ | |
| Kapacitet pećnice | 20 litara ²⁾ | |
| Rotirajući tanjir | ø 245 mm, staklena | |
| Težina | oko 12.8 kg | |


- ¹⁾ Ovaj proizvod zadovoljava zahteve Evropskog standarda EN55011.
U skladu sa ovim standardom, ovaj proizvod je klasifikovan kao oprema 2. grupe B klase.
Grupa 2 znači da uređaj namerno proizvodi energiju radiofrekvencije u obliku elektromagnetne radijacije radi termičke obrade hrane.
Uređaj B klase znači da je oprema pogodna za upotrebu u domaćinstvu.
- ²⁾ Unutrašnji kapacitet se izračunava merenjem maksimalne širine, dubine i visine.
Stvarni kapacitet prijema hrane je manji.

8. ENERGETSKA EFIKASNOST

Informacije o proizvodu za potrošnju napajanja i maksimalno vreme za postizanje primenljivog režima niskog napajanja

| | |
|--|-------|
| Potrošnja napajanja pri pripravnosti sa uključenim prikazom | 0.8 W |
| Potrošnja napajanja pri pripravnosti sa isključenim prikazom | 0.5 W |
| Maksimalno vreme potrebno da oprema automatski dostigne primenljiv režim niskog napajanja je | 5 min |

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI OKOLINE

Reciklirajte materijale sa simbolom .
Pakovanje odložite u odgovarajuće kontejnere radi recikliranja.

Pomozite u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja kao i u recikliranju otpadnog materijala od elektronskih i električnih uređaja.




Uređaje obeležene simbolom nemojte bacati zajedno sa smećem. Proizvod vratite u lokalni centar za recikliranje ili se obratite opštinskoj kancelariji.

electrolux.com/shop



TINS-B753URR0



| | |
|--|---|
| | Type Approved Safety Regular Production Surveillance |
| | www.tuv.com ID 1419066731 |

